MODE D'EMPLOI







Nous sommes fiers de vous offrir une expérience de couture parfaite !



Depuis 1893, BERNINA est une garantie de qualité exceptionnelle. En tant qu'entreprise suisse de tradition, nous fabriquons nos produits à partir de matériaux de qualité supérieure et les soumettons à des tests approfondis, ce qui garantit des performances élevées et une longue durée de vie. Durant toutes ces années, nous sommes toujours restés fidèles à notre philosophie d'entreprise - nous voulons offrir à nos clientes et clients une expérience de couture incomparable.

Chaque BERNINA se distingue par une technologie de pointe, associée à des innovations dans les domaines du matériel et des logiciels. Nous souhaitons en effet que vous puissiez profiter pleinement de la création, car le but de la création est de transformer vos idées en quelque chose qui vous rende heureuse, vous et les autres.

C'est dans cet esprit que je vous souhaite de nombreux moments de joie avec votre BERNINA 335.

H.P. Juml.

Cordialement, votre Hanspeter Ueltschi Propriétaire de BERNINA

Sommaire

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	4
Remarques générales	7
Ma BERNINA	
1 Bienvenue dans l'univers de BERNINA	9
2 Introduction	10
2.1 Machine	10
2.2 Accessoires	13
2.3 Interface utilisateur	15
2.4 Aide et conseils	17
3 Réglage de la machine	18
3.1 Préalablement à la première utilisation de la	
machine	18
3.2 Poste de travail	18
3.3 Brancher la machine et la mettre en marche	18
3.4 Préparer la machine pour la couture	18
3.5 Pédale	18
3.6 Table rallonge	19

3.5 Pédale	18
3.6 Table rallonge	19
3.7 Levier de genou	20
3.8 Plaque à aiguille	20
3.9 Aiguille	21
3.10 Fil supérieur	25
3.11 Fil de canette	28
3.12 Pied-de-biche	30
3.13 Transport du tissu	32
3.14 Réglages de la machine	32
3.15 Préférences personnelles	32
3.16 Réglages de couture	32

Couture

4 Écran Couture	34
4.1 Barre d'état	34
4.2 Sélection de point	35
5 Récapitulatif des points	36
5.1 Points utilitaires	36
5.2 Points décoratifs	38
5.3 Alphabets	39
5.4 Boutonnières	39
5.5 Points quilt	40

6 Préparer et modifier le motif de point	41
6.1 Charger le motif de point	41
6.2 Modification du motif de point	41
6.3 Boutonnières	43
6.4 Programme de reprisage	45
6.5 Gestion des motifs de point	46
6.6 Combinaison de motifs de point	46
7 Techniques de couture	49

Maintenance

8 Entretien et nettoyage 8.1 Logiciel 8.2 Machine	50 50 50
9 Dépannage	55
10 Messages d'erreur	58
11 Stockage et élimination 11.1 Stocker la machine 11.2 Éliminer la machine	60 60 60
12 Données techniques	61

Annexe

13 Motif de point	62
13.1 Points utilitaires	62
13.2 Points décoratifs	62
13.3 Boutonnières	63
13.4 Points quilt	63
Index alphabétique	64

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement ces prescriptions de sécurité avant d'utiliser la machine. Lisez attentivement ces directives d'emploi dans leur intégralité avant d'utiliser la machine.

DANGER

Pour assurer la protection contre les décharges électriques, il convient de respecter les instructions suivantes :

 Ne jamais laisser la machine sans surveillance tant qu'elle est connectée au réseau électrique.

Immédiatement après l'utilisation et avant le nettoyage de la machine, arrêter la machine et débrancher le cordon secteur de la prise.

Pour la protection contre les blessures des personnes, il convient de respecter les instructions suivantes :

- Ne jamais regarder directement dans la lumière LED avec un instrument optique (par exemple, une loupe).
 Si la lampe à LED est endommagée ou défectueuse, la faire contrôler ou réparer chez le revendeur spécialisé BERNINA le plus proche.
- Arrêter la machine avant toute intervention dans la zone de l'aiguille.
- Avant de démarrer la machine, refermer tous les couvercles/capots.

PRUDENCE

Pour la protection contre les brûlures, le feu, les chocs électriques ou les blessures de personnes, il convient de respecter les instructions suivantes.

Généralités

 Cette machine doit être exclusivement utilisée pour les fonctions auxquelles elle est destinée et qui sont décrites dans ces directives d'emploi.

Environnement de travail

- Ne jamais utiliser la machine à l'extérieur.
- Utiliser la machine uniquement dans des locaux secs.
- Ne jamais utiliser la machine dans un environnement humide ou mouillé.
- Ne pas utiliser la machine dans des endroits où des produits à gaz propulseur (sprays) ou à oxygène sont utilisés.
- Ne pas utiliser la machine dans des endroits où il y a enrichissement en oxygène.

État technique

- Ne jamais utiliser la machine à l'état humide ou mouillé.
- Ne jamais utiliser la machine si celle-ci ne fonctionne pas correctement.
- Ne pas utiliser cette machine si la fiche d'alimentation électrique ou le câble secteur est endommagé.
- Ne pas utiliser la machine si elle est tombée, qu'elle est endommagée ou qu'elle tombée dans l'eau.
- Si la machine est endommagée ou si elle ne fonctionne pas correctement, la faire réviser ou réparer chez le revendeur spécialisé BERNINAle plus proche.
- Toutes les ouïes d'aération de la machine ainsi que la pédale de commande doivent être exemptes de peluches/fibres, poussières et résidus de tissu.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Ne pas utiliser la machine si les fentes d'aération sont obstruées.

Accessoires et consommables

- Utiliser uniquement les accessoires originaux recommandés par le fabricant.
- Toujours utiliser une plaque à aiguille BERNINA d'origine.
 L'utilisation d'une plaque à aiguille inappropriée peut entraîner une cassure de l'aiguille.
- Utiliser exclusivement des aiguilles droites d'excellente qualité.
 Les aiguilles tordues ou endommagées peuvent entraîner une cassure d'aiguille.
- Cette machine est doublement isolée. Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine. Tenir compte des indications relatives à l'entretien des produits à double isolation.
- Pour lubrifier la machine, utiliser exclusivement l'huile recommandée par BERNINA.

Utilisation conforme à l'usage prévu

La machine peut être utilisée, nettoyée et entretenue par des enfants à partir de 8 ans ou par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont restreintes ou si elles ne possèdent pas l'expérience et les connaissances suffisantes.

Ces personnes doivent être sous surveillance lorsqu'elles utilisent la machine, ou il convient de s'assurer qu'elles savent comment utiliser la machine en toute sécurité et connaissent les dangers associés à son utilisation.

 Les enfants ne doivent pas jouer avec la machine.

Redoublez de vigilance lorsque la machine est utilisée par des enfants ou en présence d'enfants. N'utiliser la machine qu'avec le cordon secteur fourni.

Le cordon secteur prévu pour les États-Unis et le Canada (connecteur NEMA 1-15) doit uniquement être utilisé pour une tension secteur maximale de 150 V mise à la terre.

Si la machine est utilisée dans un pays autre que le pays d'origine, il faut se procurer le cordon secteur qui convient pour ce pays auprès du revendeur BERNINAspécialisé.

- Utiliser exclusivement une pédale de commande du type RR1.
- Ne pas introduire d'objets dans les orifices de la machine.
- Aucun objet ne doit être posé sur la pédale de commande.
- Pendant la couture, guider toujours doucement le tissu. Tirer et pousser le tissu peut entraîner une cassure de l'aiguille.
- Tenez les doigts éloignés de toutes les pièces mobiles.
 Une grande prudence est de mise dans la zone de l'aiguille.
- Ne soulever la machine que par la poignée.
- Pour toutes activités impliquant l'aiguille par ex. avant d'enfiler ou de changer l'aiguille, d'enfiler le fil du crochet ou de changer le pied-de-biche – arrêter la machine.

Pour arrêter la machine, mettre l'interrupteur principal sur «0».

Lorsque des éléments de protection sont retirés, lorsque la machine est huilée ou lorsque d'autres travaux de nettoyage et d'entretien mentionnés dans ce mode d'emploi sont effectués, mettre la machine hors tension et débrancher la fiche d'alimentation de la prise de courant.

Sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

 Retirer la fiche d'alimentation de la prise en tirant sur la fiche. Ne pas tirer sur le câble.

BIEN CONSERVER LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Symboles de sécurité sur la machine

Symbole

Signification



Attention. Avant d'utiliser la machine, fermer les portes, les couvercles et les capots.

Attention, pièces mobiles. Pour réduire le risque de blessures, éteindre la machine avant les opérations d'entretien. Monter les recouvrements.

Mise à disposition du mode d'emploi

La notice abrégée fait partie intégrante de la machine.



Ranger la notice abrégée de la machine à un endroit approprié à proximité de la machine et à disposition à des fins de consultation.

- La version la plus récente du manuel d'instructions complet peut être téléchargée à partir de www.bernina.com/335-support.
- Si la machine est transmise à un tiers, ne pas omettre de joindre la notice abrégée à la machine.

Utilisation conforme

Votre machine BERNINA a été concue et construite pour un usage domestique privé. Elle est construite pour coudre des tissus et d'autres matériaux indiqués dans ces directives d'emploi. Tout autre usage n'entre pas dans le cadre des dispositions d'emploi. BERNINA n'assume aucune responsabilité pour les conséguences dues au non respect de ces dispositions.

Équipement et contenu de livraison

Des illustrations sont utilisées à titre d'exemple dans la présente notice d'instructions. Les machines et accessoires montrés sur les illustrations ne correspondent pas obligatoirement au contenu effectif de la livraison de votre machine. Les accessoires livrés avec la machine peuvent différer selon les pays. Vous pouvez acheter les accessoires évoqués ou illustrés qui ne font pas partie du contenu de la livraison en tant qu'accessoire en option auprès de votre revendeur BERNINA. Vous trouverez d'autres accessoires sous www.bernina.com/ 335#!accessories.

Pour des raisons techniques et à des fins d'amélioration du produit, des modifications peuvent être apportées par rapport à l'équipement de la machine et au contenu de la livraison à tout moment et sans préavis.

Contrôle de qualité BERNINA

Les machines BERNINA sont toutes assemblées avec soin et soumises à un test fonctionnel exhaustif. C'est pourquoi le compteur de points intégré indigue que des points ont déjà été cousus sur la machine, mais ceux-ci ont uniquement servi à des fins d'essais et de

contrôle de qualité. Malgré le nettoyage approfondi qui a suivi, il peut le cas échéant encore y avoir des résidus de fil dans la machine.

Maintenance des produits doublement isolés

Un produit doublement isolé est équipé de deux unités d'isolation au lieu d'une mise à terre. Aucun agent de mise à terre n'est intégré dans un produit doublement isolé et ne devrait donc pas être utilisé. La maintenance d'un produit doublement isolé exige la plus grande prudence et des connaissances approfondies du système et ne devrait donc qu'être effectuée par un technicien qualifié. N'utilisez que des pièces détachées originales pour le service et les réparations. Un produit à double isolation est désigné de la manière suivante : double isolation ou doublement isolé.

Ce symbole peut également caractériser un tel produit.

Protection de l'environnement

BERNINA International AG s'engage pour la protection de l'environnement. Nous nous efforçons de maximiser la compatibilité environnementale de nos produits en améliorant sans cesse leur conception et la technologie de production dans ce sens.

La machine est marquée du symbole représentant une poubelle barrée. Cela signifie que la machine ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers lorsqu'elle ne sert plus. Du fait d'une élimination inappropriée, des substances dangereuses risquent de gagner la nappe phréatique et par conséguent contaminer notre chaîne alimentaire et ainsi nuire à notre santé.

La machine doit être déposée gratuitement à un point de collecte prévu pour les appareils électroménagers usagers ou à un point de dépôt en vue du recyclage de la machine. Des informations sur les points de collecte peuvent être obtenues auprès de la municipalité dont vous dépendez. Lors de l'achat d'une machine neuve, le revendeur est obligé de reprendre gratuitement l'ancienne machine et de l'éliminer de manière appropriée.

Si la machine contient des données personnelles, il vous incombe de supprimer ces données vous-même avant restitution de la machine.

Remarques générales

Explication des symboles

Signale un danger à risque élevé entraînant des blessures graves voire même la mort s'il n'est pas évité.

AVERTISSEMENT

Signale un danger à risque moyen pouvant entraîner de graves blessures s'il n'est pas évité.

A PRUDENCE

Signale un danger à risque faible pouvant entraîner des blessures légères ou moyennes s'il n'est pas évité.

ATTENTION

Signale un danger pouvant entraîner des dommages matériels s'il n'est pas évité.

CONSEIL

Conseils des expertes en couture BERNINA.

Bienvenue dans l'univers de BERNINA 1

Votre BERNINA 335 vous permet de coudre et quilter. Cette machine permet de coudre sans problème aussi bien des tissus fins en soie ou en satin que des tissus lourds en lin, en polaire ou en jean. De nombreux points utilitaires, points décoratifs et boutonnières sont à votre disposition.

Autres Informations



D'autres fiches d'information sont jointes à votre BERNINA 335.

Vous trouverez la version actuelle de votre mode d'emploi ainsi que d'autres informations sur la machine et les accessoires sur notre page web.

bernina.com

Made to create, tel est le slogan de BERNINA. Non seulement nos machines vous aident à réaliser vos idées, mais nous vous proposons en outre une foule d'idées et d'instructions pour vos projets ainsi que la possibilité d'échanger avec d'autres passionnées de couture, de quilt et de broderie. Nous espérons que vous aurez plaisir à les découvrir.

Canal YouTube de BERNINA



Vous y trouverez également des explications détaillées sur de nombreux pieds-de-biche pour que vos projets soient de véritables réussites.

youtube.com/BerninaInternational

Disponible en anglais et en allemand.

« inspiration » - le magazine de couture créatif et la boutique en ligne avec des patrons de couture



Us recherchez des idées, des patrons et des instructions pour vos projets de couture ? Le magazine BERNINA «inspiration» est exacte-

ment ce dont vous avez besoin. De parution trimestrielle, «inspiration» fournit d'épatantes idées de couture et de broderies. Des tendances saisonnières de la mode aux idées de décoration originales pour votre intérieur ou à d'adorables suggestions de couture pour les enfants en passant par les accessoires en vogue et des conseils pratiques.

Le magazine est disponible en anglais, allemand, néerlandais et français.

Dans notre boutique en ligne, vous trouverez le magazine «inspiration» sous forme numérique ou sous forme imprimée, à l'unité ou avec abonnement. De plus, vous y découvrirez de nombreux patrons à télécharger ! Regardez aussi sous :

inspiration.bernina.com

Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram (@inspiration.sewing.magazine).

Blog BERNINA

Des instructions raffinées, des patrons et des modèles de broderie gratuits ainsi que de nom-辍 breuses nouvelles idées sont à découvrir chaque semaine sur le blog de BERNINA. Nos expert-e-s vous prodiquent de précieux conseils et des instructions pas à pas pour obtenir le résultat souhaité. Dans la communauté, vous pouvez charger vers l'amont vos projets personnels et échanger avec d'autres passionnés de la couture, du quilt et de la broderie.

bernina.com/blog

Disponible en anglais, en allemand, en néerlandais et en francais.

BERNINA Social Media



Suivez-nous sur les réseaux sociaux et découvrez nos événements, des projets captivants ainsi que des conseils et astuces ayant trait à la couture, au quilt et à la broderie. Nous vous tenons informés des actualités et nous nous réjouissons de pouvoir vous montrer l'un ou l'autre aspect remarquable de l'univers BERNINA.

bernina.com/social-media

Application BERNINA World



bernina.com/app

Ma BERNINA

2 Introduction

2.1 Machine



1 Couvercle du crochet
2 Coupe-fil
3 Donneur de fil
4 Guide-fil, rembobineur
5 Disques de prétension de fil
6 Support de bobine, vertical
7 Unité de bobinage avec coupe-fil
8 Port USB
9 Griffe d'entraînement en haut/en bas
10 Connexion pour le levier de genou (seulement B 335)

Zone des aiguilles



Plaque à aiguille
 Griffe d'entraînement
 Semelle du pied-de-biche
 Tige du pied-de-biche
 Enfileur
 Porte-aiguille
 Aiguille
 Raccord pour les accessoires

Zone du crochet



1 Coupe-fil
2 Crochet
3 Coursière
4 Boîtier de canette
5 Couvercle de la coursière
6 Étrier de fermeture

Ma BERNINA

2 Introduction



1 Prise pour pédale 2 Interrupteur principal 3 Fentes d'aération 4 Volant 5 Support de bobine de fil, horizontal
6 Œillet de guidage du fil 7 Guide-fil, derrière 8 Poignée 9 Levier de levage du pied-de-biche 10 Raccord du câble secteur

Ma BERNINA

2 Introduction

Éléments de commande



1 Touches de fonction au-dessus de l'aiguille 2 Éléments de commande à gauche 3 Écran 4 Éléments de commande à droite

Touches de fonction au-dessus de l'aiguille



1 Marche/Arrêt 2 Points d'arrêt 3 Couture en marche arrière

Marche/Arrêt

La touche **Marche/Arrêt** *(interview of the second of the*

Points d'arrêt

La touche **Points d'arrêt** Permet de coudre automatiquement le nombre défini de points d'arrêt.
Si vous appuyez sur la touche avant la couture, les points d'arrêt sont cousus au début de la couture.
Si vous appuyez sur la touche pendant la couture, les points d'arrêt sont immédiatement cousus et la machine s'arrête.

Couture en marche arrière

La touche **Couture en marche arrière** ↓ vous permet de coudre en marche arrière tant que vous appuyez dessus.

Éléments de commande à gauche



Position d'aiguille en haut/en bas
 Fin de motif
 Régulateur de vitesse

Régulateur de vitesse

Le régulateur de vitesse vous permet de réguler la vitesse de couture.

Pour un meilleur contrôle pendant la couture, vous pouvez régler la vitesse de couture maximale dans les paramètres.

Fin de motif

La touche **Fin de motif 1** vous permet d'arrêter la machine à la fin d'un motif de point ou d'une combinaison de motifs de point.

Position d'aiguille en haut/en bas

La touche **Position d'aiguille en haut/en bas** $\$ vous permet de relever ou d'abaisser l'aiguille. Selon la position de départ, l'aiguille est relevée ou abaissée.

Éléments de commande à droite



Page d'accueil
 Largeur de point
 Aide rapide
 Position d'aiguille à gauche/droite
 Réinitialiser
 Longueur de point

Page d'accueil

La touche **Page d'accueil** △ permet d'appeler la page d'accueil. [▶ voir page 16]

Largeur de point

La touche **Largeur de point** permet de régler la largeur de point et les valeurs d'une fonction.

Aide rapide

La touche **Aide rapide** ⑦ permet de sélectionner un élément de commande quelconque à l'écran et d'accéder à l'aide correspondante. [**>** voir page 17]

Position d'aiguille à gauche/droite

Les touches **Position d'aiguille à gauche/droite** vous permettent de déplacer l'aiguille vers la gauche ou la droite.

La position de l'aiguille est affichée sur l'écran de couture. Les valeurs négatives indiquent un déplacement vers la gauche, les valeurs positives un déplacement vers la droite.

Longueur de point

La touche **Longueur de point** permet de régler la longueur de point et les valeurs d'une fonction.

Réinitialiser

La touche **Réinitialiser** CLR permet de restaurer les valeurs de base pour les réglages suivants :

Mode couture

- Longueur et largeur du point sélectionné
- Renversement
- Répétition de motif
- Équilibrage
- Longueur programmée de boutonnière
- Réglages du programme de reprisage
- Couture continue en marche arrière

2.2 Accessoires

Vous trouverez d'autres informations sur les accessoires fournis ou en option et des conseils d'utilisation sur : www.bernina.com/335#!accessories

Accessoires fournis

Accessoires	Utilisation
Housse de protec- tion	Sert à protéger la machine de la poussière et des salissures.

Pochette à accessoires Sert à ranger les accessoires fournis ainsi que des accessoire en options.



Cordon secteur

Sert à brancher la machine au secteur.



Accessoires	Utilisation	Accessoires	Utilisation
Pédale	Sert à démarrer et à arrêter la machine. Sert à régler la vitesse de progression de la couture.	Assortiment d'aiguilles	Pour toutes les applications de couture courantes.
1× Disque en mousse	Le disque en mousse empêche le fil de glisser, de s'empêtrer ou de casser dans le support de bobine.	Pinceau	Sert à nettoyer la griffe d'entraînement ainsi que la coursière.
3× Canette pour crochet CB	Sert à embobiner le fil de canette.	Huile de machine	Pour lubrifier la machine.
Équilibrage de la hauteur	Pour empêcher une position en biais de la semelle du pied- de-biche quand on coud sur des coutures épaisses.	Table rallonge à bras libre	Sert à agrandir la surface de couture.
		Pieds-de-biche fo	ournis
Découvit	Sert à défaire les coutures et à couper les boutoppières	Pied-de-biche	Utilisation
		Pied traîneau pour boutonnière #3A	Pour la couture automatique de boutonnières jusqu'à 30 mm de longueur de boutonnière, avec ou sans ganse.

Semelles de pied-de-biche fournies

Utilisation

Pied-de-biche

Tige Snap-on #78



Pour fixer la semelle Snap-on interchangeable.

Pied-de-biche

Semelle pour pied ouvert pour broderie #20

Pour des travaux de couture décoratifs. Pour coudre des applications et des motifs décoratifs.

Utilisation



Semelle pour points en marche arrière #1



Pour des points utilitaires et décoratifs. Pour coudre en marche avant et marche arrière. Pour les tissus comme le velours côtelé, le jeans ou la laine.

2.3 Interface utilisateur

Commandes

L'interface utilisateur peut être commandée à partir de l'écran tactile du bout des doigts ou à l'aide d'un stylet.

Commande tactile

Gestes avec un doigt	Ар	plication
Appuyer briève- ment	•	Sélectionner des fonctions ou un motif de point
Faire glisser	•	Dans les menus, parcourir des fenêtres et des barres de commande

Navigation

En mode Couture, dans les paramètres et le conseiller, le chemin de navigation **(a)** vers le contenu actuel affiché vous permet de revenir à un niveau déterminé dans le chemin.

Activer/désactiver des fonctions

Vous pouvez activer et désactiver des fonctions comme suit :

- Appuyer sur le bouton de commande
 - Vert : la fonction est activée.
 - Rouge : la fonction est désactivée.
- Appuyer sur l'icône
 - Entouré de blanc : la fonction est activée.

Semelle pour surjet #2



Pour des ourlets visibles sur des tissus extensibles. Pour des coutures en surjet et surfiler des coutures.

Semelle pour fermeture à glissière #4

Pour coudre des fermetures à glissière et piquer à côté de coutures en surépaisseur. Pour appliquer des passepoils, des cordonnets et des bandes auto-agrippantes.



Semelle pour ourlets invisibles #5



Pour coudre des points invisibles, surpiquer et surpiquer au ras du bord des deux côtés du pied-de-biche.

- Gris : la fonction n'est pas disponible.
- Entouré de jaune : la fonction ou la valeur diffère de la valeur par défaut.

Régler les valeurs

Vous pouvez régler les valeurs comme suit :

Curseur de réglage

Régler la valeur avec le curseur ou réinitialiser la valeur par défaut en appuyant sur le petit point.

Icônes plus et moins



Les valeurs modifiées sont signalées par une couleur jaune. Vous pouvez réinitialiser une valeur modifiée à sa valeur par défaut en touchant le champ entouré de jaune.



Page d'accueil

Modes

Les modes principaux vous permettent un accès rapide aux fonctions les plus importantes de votre machine.

Couture

Dans le mode **Couture** \mathbb{R} , vous trouvez les fonctions dont vous avez besoin pour la couture pratique et créative.

Réglages

La fonction **Réglages** ()[®] vous permet de modifier le réglage de la couture, d'effectuer des travaux de maintenance et de mettre à jour le firmware.

Tutoriel

La fonction **Tutoriel** \square permet d'afficher des informations et des explications relatives à différentes techniques de couture, des aspects de la machine ainsi que des résolutions de problème.

Conseiller

La fonction **Conseiller 1** fournit des recommandations sur différentes techniques de couture et de quilting en vue de la préparation des travaux et du réglage de la machine.

Mode éco

La fonction **Mode éco** vous permet de verrouiller l'écran, les fonctions de couture et le moteur.

Gestion des fichiers



1 Vue d'ensemble des dossiers 2 Emplacement de mémoire

Le dossier **Dossier personnel** \clubsuit vous permet de gérer vos propres motifs de point. Vous pouvez enregistrer, charger ou supprimer vos propres motifs de point. Vous pouvez gérer les motifs de broderie dans des dossiers prédéfinis.

Emplacement de mémoire

L'affichage **Emplacement de mémoire** indique le volume d'espace disque disponible.

2.4 Aide et conseils

Aide rapide



La fonction **Aide rapide** ⑦ vous permet d'accéder à une aide rapide pour de nombreux éléments de l'écran comme les icônes, les boutons de commande ou des zones entières de l'écran.

- **1.** Appuyer sur la touche **Aide rapide** ? .
- **2.** Appuyer sur l'élément d'écran pour lequel une aide est requise.
 - ⇒ L'aide rapide pour l'élément d'écran s'affiche.



La fonction **Conseiller 1** fournit des recommandations sur différentes techniques de couture et de quilting en vue de la préparation des travaux et du réglage de la machine. Diverses recommandations s'affichent en fonction de la technique sélectionnée.



Aiguille recommandée
 Fil recommandé
 Tension de fil supérieur recommandée
 Motif de point recommandé
 Pied-de-biche recommandé
 Garniture recommandée
 Autres Informations

Les réglages suivants peuvent repris de l'icône **Appliquer les réglages** \checkmark :

Motif de point recommandé.

Guide

Page d'accueil △ ► Guide



La fonction **Guide** permet d'afficher des informations et des explications relatives à différentes techniques de couture, des aspects de la machine ainsi que des résolutions de problème.

17

3.1 Préalablement à la première utilisation de la machine

CONSEIL

Avant la première utilisation de la machine ou après une immobilisation prolongée, BERNINA recommande d'huiler le crochet. [▶ voir page 53] La lubrification du crochet assure un fonctionnement régulier et silencieux de la machine.

3.2 Poste de travail

Une table stable qui repose en toute sécurité est une condition essentielle pour l'obtention de résultats de couture optimaux. L'ergonomie de la table de couture est un aspect primordial pour préserver les muscles et les articulations du dos, des épaules, des bras et des mains. Pour une ergonomie optimale, il est notamment recommandé d'ajuster la hauteur de la table et la posture. Il faut éviter de rester trop longtemps dans la même position.

La machine peut également s'utiliser en étant debout.

Position d'assise adéquate

Dans une position d'assise confortable, lorsque l'avantbras est fléchi (90°), les bouts des doigts doivent pouvoir toucher la plaque à aiguille.

3.3 Brancher la machine et la mettre en marche

1. Brancher la fiche du cordon secteur à la machine.



- **2.** Brancher la fiche du cordon secteur à la prise de courant.
- 3. Allumer la machine avec l'interrupteur principal.

3.4 Préparer la machine pour la couture

Pour votre projet de couture, vous devez préparer et régler la machine en conséquence.

Condition préalable:

- La machine est allumée.
- Les réglages de couture ont été effectués. [> voir page 32]
- La pédale est raccordée. [> voir page 18]
- Monter au besoin la table rallonge. [▶ voir page 19]
- Sélectionner le mode de couture à partir de la page d'accueil.[▶ voir page 16]
 - ⇒ L'écran de couture s'affiche.
- 3. Mettre en place une plaque à aiguille appropriée.[▶ voir page 20]
- **4.** Mettre en place une aiguille appropriée. [▶ voir page 24]
- 5. Monter le pied-de-biche approprié. [▶ voir page 31]
- 6. Préparer et modifier le motif de point. [▶ voir page 41]
- 7. Enfiler un fil de canette approprié. [> voir page 29]
- 8. Enfiler un fil supérieur approprié. [> voir page 25]

CONSEIL

Pour des techniques de couture et tissus spécifiques, le conseiller vous recommande un pied-de-biche, des aiguilles ainsi que des matériaux et des réglages de couture. [▶ voir page 17]

3.5 Pédale

Vous pouvez commander la pédale à l'avant avec la plante du pied. La pression de la plante du pied vous permet de démarrer et d'arrêter la machine et de régler la vitesse en fonction de la force que vous exercez sur la pédale.

Connecter la pédale à la machine

1. Dérouler le câble de la pédale à la longueur souhaitée.

2. Brancher la fiche du câble réseau au connecteur pour pédale de commande.



- **3.** Placer la pédale sur le sol dans une position confortable pour la couture.
- 4. Si le câble est trop long, enrouler le surplus.

3.6 Table rallonge

La table rallonge permet d'agrandir la zone de couture. Vous pouvez ainsi mieux poser votre projet de couture et le guider de manière optimale. La fenêtre d'observation vous permet de mieux voir la zone de crochet lorsque vous changez la bobine sans avoir à retirer la table. La règle imprimée en cm et en pouces vous aide à aligner et à mesurer différents projets. Le point zéro de la règle se trouve à la hauteur de la position centrale de l'aiguille.



1 Fenêtre d'observation 2 Règle

Utiliser la table rallonge

Montée sur le bras libre, la table rallonge permet d'agrandir la surface de couture existante.

Condition préalable:

- 1. Relever l'aiguille.
- 2. Relever le pied-de-biche.

3. Pousser la table rallonge de gauche à droite au-dessus du bras libre jusqu'à ce qu'elle s'encliquette.



4. Pour l'enlever, tirer la table rallonge vers la gauche au-dessus du bras libre.



Utiliser une butée guide-lisières

La butée guide-lisières vous permet une couture régulière des bords et ourlets larges.



1 Touche de déverrouillage

Condition préalable:

- La table rallonge est fixée.
- Pour monter la butée guide-lisières, appuyer sur la touche de déverrouillage et encliqueter la butée guide-lisières de l'avant vers l'arrière sur la table rallonge.
- 2. Pour déterminer la largeur de bord, appuyer sur la touche de déverrouillage et déplacer la butée guide-lisières vers la droite ou vers la gauche dans la position souhaitée.

3. Pour retirer la butée guide-lisières, appuyer sur la touche de déverrouillage et retirer la butée guide-lisières par l'avant.

3.7 Levier de genou

Le levier de genou vous permet de relever temporairement le pied-de-biche, par ex. pour déplacer le projet de couture sans retirer les mains de l'ouvrage.

Quand le pied-de biche est relevé, vous pouvez l'abaisser avec le levier de genou.



Quand vous travaillez avec le levier de genou, vous profitez des avantages suivants :

- Lorsque vous relevez le pied-de-biche avec le levier de genou, les griffes d'entraînement sont abaissées et la tension du fil est relâchée, ce qui vous permet de déplacer ou de retirer facilement le projet de couture.
- Lorsque vous abaissez le pied-de-biche avec le levier de genou, les griffes d'entraînement sont relevées après le premier point et, le cas échéant, la tension du fil est activée, ce qui vous permet de continuer à coudre facilement.

Utiliser le levier de genou

Fixer le levier de genou

- 1. Insérer le levier de genou dans le raccord jusqu'en butée.
- **2.** Régler la hauteur d'assise de façon à pouvoir facilement commander le levier avec le genou.

CONSEIL

La position latérale du levier de genou peut être adaptée si nécessaire par le concessionnaire BERNINA.

Relever le pied-de-biche

- 1. Pousser le levier de genou avec le genou vers la droite et le maintenir dans cette position.
 - ⇒ Le pied-de-biche est relevé et les griffes d'entraînement escamotées.
- **2.** Pour abaisser le pied-de-biche, relâcher lentement le levier de genou.
 - ⇒ Le pied-de-biche s'abaisse et les griffes d'entraînement sont relevées.

Abaisser le pied-de-biche

- Quand le pied-de-biche est relevé, pousser le levier de genou complètement vers la droite et le relâcher lentement.
 - ⇒ Le pied-de-biche s'abaisse, les griffe d'entraînement sont relevées et le tendeur de fil activé.

3.8 Plaque à aiguille

La plaque à aiguille 5,5 mm fournie convient pour la plupart des travaux de couture. Pour des applications spéciales, comme par ex. le PunchWork, vous pouvez utiliser des plaques à aiguille spéciales. Les plaques à aiguille spéciales sont repérées par un code couleur.

- Sans code couleur : plaque à aiguille 5,5 mm
- Orange/jaune : plaque à aiguille point droit, Punch et CutWork

Sur chaque plaque à aiguille sont gravées des lignes verticales que vous pouvez utiliser comme des règles pour guider droit le tissu. Les lignes diagonales vous permettent d'aligner le tissu avec précision à 45°. Vous pouvez utiliser les lignes horizontales pour placer le tissu à la distance indiquée par rapport à l'aiguille.

Changer la plaque à aiguille

Condition préalable:

- L'aiguille et le pied de biche sont relevés.
- 1. Verrouiller l'écran.
- 2. Retirer l'aiguille et le pied-de-biche.

3. Enfoncer la plaque à aiguille au niveau de point de pression à l'arrière à droite jusqu'à ce qu'elle bascule.



- 4. Retirer la plaque à aiguille.
- 5. Placer les ouvertures de la nouvelle plaque à aiguille à l'aide des goupilles de guidage correspondantes et pousser la plaque à aiguille vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'encliquette.



6. Déverrouiller l'écran.

3.9 Aiguille

Utilisez pour votre machine uniquement des aiguilles du système 130/705. Choisissez l'épaisseur de l'aiguille en fonction du tissu choisi, des aiguilles fines pour les tissus fins, des aiguilles solides pour les tissus lourds.

- Épaisseurs d'aiguille 70, 75 : tissus légers
- Épaisseurs d'aiguille 80, 90 : tissus moyennement épais
- Épaisseurs d'aiguille 100, 110 et 120 : tissus lourds

Il existe différents types d'aiguille pour différents types de couture. Vous pouvez reconnaître le type d'aiguille et l'épaisseur de l'aiguille à sa désignation. par ex. **130/705 H-S/70** :



1 705 = Tête arrondie
2 130 = longueur de la tige
3 H = tige creuse
4 S = forme de la pointe
5 70 = épaisseur de l'aiguille

Vous trouverez des informations plus détaillées sur les aiguilles et leurs domaines d'utilisation dans la brochure BERNINA sur les aiguilles.

Les aiguilles s'usent au fil du temps. Changez régulièrement d'aiguille, car seule une pointe impeccable permet d'obtenir un point propre.

Rapport aiguille-fil



Si le fil est trop fin pour l'aiguille, le jeu dans la longue rainure et dans le chas de l'aiguille est trop important. Le fil peut se casser et il peut y avoir des points manqués.



Si le fil est trop épais pour l'aiguille, il est difficile de le faire passer dans le chas de l'aiguille et il frotte contre les bords de la longue rainure. Le fil peut se déchirer et se coincer.

Aperçu sur les aiguilles

Aperçu sur les ai	guilles	Aiguille	Utilisation
Aiguille	Utilisation	Aiguille pour le cuir	Pour cuir, similicuir ou maté- riaux similaires.
Aiguille univer- selle 130/705 H 60/8 – 120/19	Pour des tissus tissés (léger, moyen, lourd), tissus tricotés, cuir, vinyle, jeans/denim. Pour des matières naturelles et syn- thétiques. Pour coudre en général, des boutons et des boutonnières, des fermetures à glissière, des ourlets, surpiquer, réaliser des coutures décoratives et des patchworks, broder, quilter.	130/705 H LR 90/14, 100/16 Avec pointe tran- chante.	Pour fermetures à glissière, ourlets et surpiqûres, matières glissant difficilement.
Avec pointe légère- ment arrondie.		Aiguille Microtex 130/705 H-M 60/8 – 110/18	Pour les tissages (légers, moyens, lourds), les matières synthétiques, les matières qui glissent difficilement comme
Aiguille pour stretch 130/705 H-S 75/11 – 90/14 Avec pointe moyennement arrondie.	Pour des tissus tricotés (jersey, tricot, tissus à mailles et stretch) Pour coudre en général, des boutons et des boutonnières, des fermetures à glissière, des ourlets, surpiquer, réaliser des coutures décoratives et bro- der.	Avec une pointe particulièrement fine et pointue.	la soie, les tissus en micro- fibres, le vinyle ou des tissus enduits. Pour la couture en général, la couture de boutons et de bou- tonnières, les fermetures à glissière, les ourlets et les sur- piqûres, la couture décorative. Pour des points droits spéci- fiques lors des surpiqûres des bords
Aiguille à jersey/ à broder 130/705 H SUK 80/12 Avec pointe moyennement arrondie.	Pour des tissus tissés (léger, moyen, lourd), tricots, matières plastiques. Pour coudre en général, des boutons et des boutonnières, des fermetures à glissière, des ourlets, surpiquer, réaliser des coutures décoratives et bro- der.	Aiguille Quilting 130/705 H-Q 75/11 – 90/14 Avec pointe parti- culièrement effilée et légèrement arrondie.	Pour des tissus tissés (léger, moyen, lourd). Pour réaliser des coutures décoratives, des patchworks et pour quilter. Pour piquer et surpiquer par ex. quilter et patchworks.
Aiguille pour jeans 130/705 H-J 80/12 – 110/18	Pour tissus tissés (léger, moyen, lourd), cuir, jeans/ denim. Pour coudre en général, des boutons et des boutonnières, des fermetures à glissière, des ourlets, surpiquer, réaliser des coutures décoratives et des patchworks, broder, quilter.	Aiguille à broder 130/705 H-E 75/11 – 90/14 Avec petite pointe d'aiguille, chas large et rainure à fil large.	Pour des tissus tissés (léger, moyen, lourd), tricots. Pour des fils plus épais. Pour coudre en général, des boutons et des boutonnières, des fermetures à glissière, des ourlets, surpiquer, réaliser des coutures décoratives et bro- der.

Aiguille	Utilisation	Aiguille	Utilisation
Aiguille pour tis- sus fins 130/705 H SES 70/10 – 90/14	Pour des matériaux fins, fra- giles tels que le velours par exemple. Pour coudre en général, des boutons et des boutonnières, des fermetures à glissière, des ourlets, surpiquer, réaliser des coutures décoratives et des patchworks, broder, quilter.	Aiguille jumelée universelle 130/705 H ZWI 70-100 Écartement des aiguilles : 1,0/ 1,6/ 2 0/ 2 5/ 3 0/ 4 0/	Pour les ourlets visibles dans les tissus élastiques, les ner- vures, la couture décorative.
Aiguille pour fil métallisé 130/705 H META- FIL 80/12 Avec pointe moyennement arrondie et chas d'aiguille d'une longueur de 2 mm.	Pour des tissus tissés (léger, moyen, lourd), tissus tricotés. Pour travailler des fils spéciaux et à effet, en particulier des fils métalliques. Pour broder avec des fils métalliques.Pour l'ourlet et la surpiqûre, la couture décora- tive et la broderie.	6,0/ 8,0 Aiguille jumelée pour tissus élas- tiques 130/705 H-S ZWI 75 ⊠ Écartement des aiguilles : 2,5/ 4,0	Pour les ourlets visibles dans les tissus élastiques, les ner- vures, la couture décorative.
Aiguille pour sur- piquer 130/705 H-N 80/12 – 100/16 Avec pointe moyennement arrondie et chas	Pour des tissus tissés (léger, moyen, lourd). Pour l'ourlet et la surpiqûre, la couture décorative et la bro- derie.Pour travaux de piqûre et surpiqûre avec plusieurs fils de couture et pour la broderie.	Aiguille jumelée pour ourlet à jour 130/705 H ZWIHO 100 Écartement des aiguilles : 2,5 Aiguille triple	Pour des effets spéciaux de la broderie à jour. Pour les ourlets visibles dans
Aiguille pour our- let à jour 130/705 H WING 100/16, 120/20	Pour des tissus tissés (léger, moyen, lourd). Pour réaliser des effets spé- ciaux avec des coutures déco- ratives et broder avec ourlet à jours.	universeile 130/705 H DRI 80 ✓ Écartement des aiguilles : 3,0	décorative.

Changer d'aiguille

- 1. Verrouiller l'écran.
- 2. Enlever le pied-de-biche



3. Relever l'aiguille.

4. Desserrer la vis sur l'aiguille et retirer l'aiguille vers le bas.



- 5. Pousser la nouvelle aiguille avec le côté plat tourné vers l'arrière dans le support d'aiguille jusqu'en butée et la maintenir.
- **6.** Serrer la vis sur l'aiguille.



- 7. Déverrouiller l'écran.
- Appuyer sur l'icône d'état Plaque à aiguille et aiguille
 ill et sélectionner l'aiguille montée dans la zone Table récapitulative des aiguilles [▶ voir page 24]

Plaque à aiguille et aiguille

Couture I ► Plaque à aiguille et aiguille 💷 🛚



1 Plaque à aiguille sélectionnée 2 Nous recommandons 3 Table récapitulative des aiguilles 4 Vue d'ensemble des plaques à aiguille 5 Note sur l'aiguille

Les plaques à aiguille et les aiguilles compatibles avec la machine sont affichées dans les zones **Vue** d'ensemble des plaques à aiguille et **Table récapi-**tulative des aiguilles.

Les plaques à aiguille et les aiguilles recommandés sont repérées par le symbole **Nous recommandons** ★ . Pour que la machine puisse vérifier la compatibilité du point, de l'aiguille et de la plaque à aiguille, vous devez sélectionner l'aiguille et la plaque à aiguille qui sont montées dans les zones **Table récapitulative des aiguilles** et **Vue d'ensemble des plaques à aiguille**. L'aiguille sélectionnée est entourée de blanc dans la zone **Table récapitulative des aiguilles** et est affichée dans la barre d'état. La plaque à aiguille sélectionnée est entourée de blanc dans la zone **Vue d'ensemble des plaques à aiguille**.

Si l'aiguille sélectionnée ne peut pas être utilisée avec la plaque à aiguille ou le pied-de-biche, une erreur s'affiche.

Note sur l'aiguille

La fonction **Note sur l'aiguille 4** vous permet de noter le type d'aiguille et l'épaisseur de l'aiguille montée. Si vous avez oublié quelle aiguille est montée, vous pouvez regarder à tout moment.

Position de l'aiguille

Vous pouvez régler la position de l'aiguille des façons suivantes :

- Touche **Position d'aiguille en haut/en bas** ↓[^]_∨ : relever ou abaisser l'aiguille.
- Touches Position d'aiguille à gauche/droite déplacer l'aiguille respectivement de 5 positions vers la gauche ou vers la droite du centre.
- Icône **Arrêt de l'aiguille** <u>1</u> : régler la position de l'aiguille en haut ou en bas à l'arrêt de la machine en mode couture.

3.10 Fil supérieur

La qualité, l'épaisseur et le matériau du fil doivent être adaptés au tissu choisi. Pour obtenir des résultats de couture optimaux, BERNINA recommande d'acheter des fils de haute qualité.

- Les fils de coton sont particulièrement adaptés à la couture de projets décoratifs en tissu de coton, comme par exemple les couvertures en patchwork. Comme les fils de coton ne sont pas particulièrement résistants à la rupture, ils peuvent également être utilisés pour les coutures de bâti et les coutures qui seront redéfaites. Toutefois, ils ne doivent pas être utilisés pour les coutures qui doivent être particulièrement résistantes.
- Les fils de coton mercerisés sont légèrement brillants et leurs propriétés ne changent pas au lavage.
- Les fils en polyester sont particulièrement solides et ne se décolorent pas. Les fils en polyester sont plus élastiques que ceux en coton et sont particulièrement appréciés pour les coutures élastiques.
- Les fils de rayonne/viscose se caractérisent par une haute brillance. Les fils de rayonne/viscose sont particulièrement appréciés pour la couture de points décoratifs aux jolis reflets satinés.

Enfiler une aiguille simple

Pour obtenir une couture propre et éviter l'emmêlement des fils, vous devez enfiler correctement le fil supérieur.

Le trajet du fil pour l'enfilage est indiqué sur la machine par des flèches continues et numéroté selon l'ordre des étapes.

1. Mettre un disque en mousse sur le support de bobine de fil horizontal.

- **2.** Relever le pied-de-biche pour que les disques de tension du fil soient ouverts et que le fil puisse glisser facilement entre eux.
- **3.** Relever l'aiguille pour que le fil puisse être facilement inséré dans le donneur de fil.
- 4. Verrouiller l'écran.
- 5. Placer une bobine sur le support de bobine de fil.
- 6. Choisir un disque de déroulement du fil adapté au diamètre de la bobine de fil et le placer sur le support de bobine. La bobine de fil ne doit pas tourner. Le fil doit être déroulé de façon régulière.



- **7.** Pour les fils lisses, tendre un filet de bobine sur la bobine de fil.
- 8. Guider le fil directement vers l'arrière du guide-fil.
- **9.** Tenir le fil de la main droite et le tirer de la main gauche en le tendant sous le guide-fil vers l'avant de la machine.



10. Guider le fil vers le bas en passant à droite du disque de tension du fil.



11. Guider le fil vers le haut en le faisant passer en bas, autour du recouvrement du donneur de fil.



12. Tirer le fil à travers le donneur de fil et le guider vers le bas. Ce faisant, s'assurer que le fil passe sous le cache latéral gauche.



13. Guider le fil de droite à gauche en le faisant passer à l'arrière du premier guide-fil dans la zone de l'aiguille.



14. Guider le fil de gauche à droite en le faisant passer à l'arrière du second guide-fil dans la zone de l'aiguille.



15. Tirer le fil vers la gauche et légèrement en arrière.

	(-) (-)
BERNINA 5	
1	=

- **16.** Pousser le levier de l'enfile-aiguille à moitié vers le bas. Ce faisant, guider le fil de sorte qu'il s'accroche derrière le doigt d'enfilage.
- **17.** Guider le fil de gauche à droite devant le doigt d'enfilage.



- **18.** Pousser le levier de l'enfile-aiguille vers le bas jusqu'en butée.
 - ⇒ Insérer le crochet de l'enfile-aiguille dans le chas de l'aiguille.

19. Tirer le fil de gauche à droite puis le faire passer tendu vers l'arrière à travers la fente d'enfilage jusqu'à ce qu'il soit accroché dans le crochet.



20. Tenir le fil sans le serrer et relâcher le levier d'enfilage.



- \Rightarrow Le fil est poussé à travers le chas de l'aiguille.
- **21.** Tirer la boucle de fil vers l'arrière jusqu'à ce que l'extrémité du fil soit tirée à travers l'aiguille.



22. Tirer le fil en le faisant passer sous le pied-de-biche jusqu'au coupe-fil et couper le fil.

Enfilage d'une aiguille jumelée

Pour enfiler une aiguille jumelée, vous enfilez les deux fils l'un après l'autre selon les instructions pour l'aiguille simple. Commencer par l'aiguille gauche. [> voir page 25]



Tenez compte des différences suivantes :

- **1.** Mettre un disque en mousse sur chacun des supports de bobine de fil vertical et horizontal.
- 2. Installer la bobine de fil pour l'aiguille gauche sur le support de bobine de fil vertical et la bobine de fil pour l'aiguille droite sur le support de bobine de fil horizontal.
- **3.** Faire passer le fil du support de bobine de fil de droite à gauche à travers l'œillet.
- **4.** Guider les deux fils supérieurs jusqu'au disque de tension du fil comme pour l'enfilage de l'aiguille simple.
- 5. Au niveau du disque de tension du fil, guider le fil pour l'aiguille gauche du côté gauche et le fil pour l'aiguille droite du côté droit du disque de tension du fil.
- **6.** Guider les fils jusqu'à l'aiguille comme pour l'enfilage de l'aiguille simple.
- 7. Enfiler les deux aiguilles à la main.

Enfiler une aiguille triple

Pour enfiler une aiguille triple, enfilez les 3 fils l'un après l'autre selon les instructions pour l'aiguille simple. Commencer par l'aiguille gauche. [► voir page 25]



Tenez compte des différences suivantes :

1. Mettre un disque en mousse, une bobine de fil et un disque de déroulement du fil correspondant sur le support de bobine de fil horizontal.

- **2.** Sur le support de bobine de fil vertical, mettre un disque en mousse, une bobine remplie et une bobine de fil en sens inverse de la bobine.
- **3.** Faire passer les fils du support de bobine de fil vertical de droite à gauche à travers l'œillet de guidage des fils.
- **4.** Guider tous les deux fils supérieurs jusqu'au disque de tension du fil comme pour l'enfilage de l'aiguille simple.
- 5. Au niveau du disque de tension du fil, guider vers le bas le fil du support de bobine de fil vertical sur le côté gauche et le fil du support de bobine de fil horizontal sur le côté droit du disque de tension du fil.
- **6.** Guider les fils jusqu'à l'aiguille comme pour l'enfilage de l'aiguille simple.
- **7.** Enfiler respectivement un fil du support de bobine de fil vertical à la main dans les aiguilles gauche et droite.
- **8.** Enfiler le fil du support de bobine de fil horizontal à la main dans l'aiguille du milieu.



3.11 Fil de canette

Pour les travaux de couture généraux, il est recommandé d'utiliser le même fil pour le fil supérieur et le fil de canette. Lorsque vous utilisez le conseiller, il vous est recommandé d'utiliser les fils appropriés aux différentes applications.

Bobiner la canette

Le trajet du fil pour l'embobinage du fil de canette est indiqué sur la machine par des lignes en pointillés numérotés. 1. Installer une bobine vide sur l'unité de bobinage.



2. Retirer le support de bobine de fil et le remettre en sens inverse.



3. Monter un disque en mousse et la bobine de fil sur le support de bobine vertical.



4. Guider le fil vers la gauche dans le guide-fil arrière.



5. Passer le fil dans le sens de la flèche autour de la prétension de bobinage.



6. Enrouler le fil 2 – 3× autour de la canette et le couper avec le coupe-fil au levier d'embrayage.



7. Pousser le levier d'embrayage contre la canette.



- ⇒ Quand la canette est remplie, le processus de bobinage s'arrête automatiquement.
- 8. Pour interrompre prématurément le processus de bobinage, pousser le levier d'embrayage vers la droite.

9. Retirer la canette et couper le fil avec le coupe-fil.



Enfiler le fil de canette

- 1. Relever l'aiguille.
- 2. Relever le pied-de-biche.
- **3.** Verrouiller l'écran.
- 4. Ouvrir le couvercle du crochet.
- **5.** Retirer le boîtier de canette par la languette hors de la machine.



- 6. Retirer la canette du boîtier de canette.
- **7.** Installer la nouvelle canette de sorte qu'elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 8. Glisser le fil dans la fente depuis la gauche.



9. Faire passer le fil sous le ressort puis le tirer sous le guide-fil.



10. Mettre en place le boîtier de canette. Ce faisant, maintenir le boîtier de canette par la languette de sorte que le guide-fil soit orienté vers le haut.



- **11.** Appuyer au milieu du boîtier de canette jusqu'à ce qu'il s'encliquette.
- 12. Tirer le fil au-dessus du coupe-fil puis couper.



13. Fermer le couvercle du crochet.

3.12 Pied-de-biche

Changer de pied-de-biche

- 1. Relever l'aiguille.
- **2.** Relever le pied-de-biche.

- **3.** Verrouiller l'écran.
- **4.** Pousser le levier de fixation vers le haut et enlever le pied-de-biche sur le côté en le tirant vers le bas.



- **5.** Introduire le nouveau pied-de-biche dans le support et pousser le levier de fixation vers le bas.
- 6. Déverrouiller les fonctions de couture.

Remplacement de la semelle du pied-debiche

Retrait de la semelle

- **1.** Relever l'aiguille.
- 2. Relever le pied-de-biche.
- 3. Verrouiller l'écran.
- 4. Appuyer sur le bouton sur la tige Snap on.



⇒ La semelle du pied-de-biche est décrochée.

Montage de la semelle du pied-de-biche

1. Placer la semelle du pied-de-biche sous la tige Snap on de sorte que la broche transversale se trouve sous l'ouverture de la tige.

2. Abaisser la tige Snap on à l'aide du levier de piedde-biche.



⇒ La semelle du pied-de-biche est engagée.

Vue d'ensemble des pieds-de-biche



1 Pied-de-biche recommandé **3** Vue d'ensemble des pieds-de-biche

Le pied-de-biche recommandé pour le motif de point choisi s'affiche dans la barre d'état.

Les pieds-de-biche compatibles avec la machine sont affichés dans la zone **Vue d'ensemble des pieds-debiche**.

Les pieds-de-biche recommandés sont repérés par le symbole **Nous recommandons** \bigstar .

Pression du pied-de-biche

La pression du pied-de-biche a un réglage par défaut pour le travail avec des tissus moyens.

Les tissus épais sont plus faciles à déplacer sous le piedde-biche lorsque la pression du pied-de-biche est plus faible. Pour les tissus fins, une pression plus élevée du pied-de-biche empêche le tissu de glisser trop facilement. Avant de commencer, vous pouvez vérifier la manière dont le tissu est entraîné en faisant un test de couture. Si le tissu est seulement entraîné avec résistance, vous pouvez réduire la pression du pied-de-biche. Si le tissu glisse facilement sous le pied-de-biche, vous pouvez augmenter la pression du pied-de-biche.

Vous trouverez dans le conseiller des recommandations de réglage de la pression du pied-de-biche pour différents types de tissu et techniques de couture. [> voir page 17]



- 1. Pour réduire la pression du pied-de-biche, tourner le bouton rotatif **Pression du pied-de-biche** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 2. Pour augmenter la pression du pied-de-biche, tourner le bouton rotatif **Pression du pied-de-biche** dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Pour régler la pression du pied-de-biche standard, tourner le bouton rotatif Pression du pied-debiche jusqu'à ce que le repère du bouton rotatif et le repère sur la machine soient alignés.



3.13 Transport du tissu

Griffe d'entraînement

Couture || • Griffe d'entraînement

La griffe d'entraînement déplace le tissu sous le piedde-biche. Le pied-de-biche doit être à l'horizontale pour que le tissu soit transporté de manière uniforme. Pour compenser la hauteur de la couture, il est possible de placer selon les besoins une ou plusieurs plaquettes de compensation de hauteur derrière ou devant l'aiguille sous le pied-de-biche.

Pour les applications où le tissu doit être guidé librement, la griffe d'entraînement peut être abaissée.

 Pour abaisser la griffe d'entraînement, appuyer sur la touche Griffe d'entraînement en haut/en bas.



- Pour relever la griffe d'entraînement, déverrouiller la touche Griffe d'entraînement en haut/en bas.
 - ⇒ La griffe d'entraînement est relevée après le premier point.



CONSEIL

Toucher l'icône **Griffe d'entraînement** mun pour afficher les instructions expliquant comment abaisser ou relever la griffe d'entraînement.

3.14 Réglages de la machine

Langue

Réglages ②[∞] ► Machine 🛃 ► Langue 🌐

Le réglage **Langue** vous permet de paramétrer la langue de l'interface utilisateur.

Éclairage

Réglages @[®] ► Machine **5** ► Éclairage 🌾 ► Éclairage 🔆

Vous pouvez allumer et éteindre la lampe de couture à l'aide du paramètre **Éclairage**.

Coordonnées du revendeur

Réglages ^{(2)®} ► Machine **(2)** ► Informations (1) ► Coordonnées du revendeur **(**

Le réglage **Coordonnées du revendeur** vous permet d'entrer l'adresse de votre revendeur BERNINA afin que vous puissiez y accéder à tout moment en cas de besoin.

3.15 Préférences personnelles

Texte d'accueil

Réglages 🔅 🕨 Personnel 🔓 🕨 Texte d'accueil

Le réglage **Texte d'accueil** vous permet d'entrer un texte qui s'affiche quand la machine est allumée.

Couleur d'arrière-plan

Réglages ⁽²⁾ ► Personnel ♣ ► Couleur d'arrière-plan

Le réglage **Couleur d'arrière-plan** vous permet de sélectionner un schéma de couleurs pour votre écran.

Motif de fond

Réglages ^{(2)®} ► Personnel **♣** ► Motif de fond

Le réglage **Motif de fond** vous permet de sélectionner un motif pour votre écran.

3.16 Réglages de couture

Tension du fil supérieur

La tension du fil supérieur optimale est réglée dans les usines BERNINA. Pour cela, nous utilisons comme fil supérieur et fil de canette des fils Mettler Metrosene/ Seralon d'épaisseur 100/2.

Plus la tension du fil supérieur est élevée, plus le fil supérieur est tendu et plus le fil de canette est plus fortement tiré dans le tissu. Plus la tension du fil supérieur est réglée faible, moins le fil supérieur est tendu et moins le fil de la canette est tiré dans le tissu.



Aspect optimal du point Le nœud du fil est au milieu du tissu.

Tension du fil supérieur trop élevée Le fil de canette est alors plus fortement tiré dans le tissu.

Tension du fil supérieur trop faible

Le fil supérieur est alors plus fortement tiré dans le tissu.



- 1. Pour modifier la tension du fil supérieur, tourner le bouton rotatif **Tension du fil supérieur** dans le sens souhaité.
- Pour régler la tension du fil supérieur standard, tourner le bouton rotatif Tension du fil supérieur jusqu'à ce que le repère rouge du bouton rotatif et le repère sur la machine soient alignés.

Vitesse de couture

Réglages ⁽)[®] ► Couture [|] ► Vitesse de couture ⁽)

Le réglage **Vitesse de couture** vous permet de limiter la vitesse de couture maximale. Ce réglage est conservé quand on éteint la machine.

La vitesse de couture est indiquée en points par minute. La vitesse de couture maximale est de 900 points par minute.

Couture

4 Écran Couture

Couture



1 Barre d'état
2 Arrêt de l'aiguille
3 Longueur de point
4 Largeur de point
5 Position de l'aiguille
6 Aperçu du point
7 Modifier
8 Sélection de point
9 Mode combiné

Arrêt de l'aiguille

L'icône **Arrêt de l'aiguille** <u>indique la position de</u> l'aiguille à l'arrêt de la machine.

- _____ : l'aiguille s'arrête en haut.
- [¬]√[−] : l'aiguille s'arrête en bas.

En appuyant sur l'icône, vous pouvez régler la position de l'aiguille à l'arrêt de la machine.

Longueur de point

La fonction **Longueur de point** vous permet modifier la longueur de point pour le point actuel. [> voir page 41]

Largeur de point

La fonction **Largeur de point** vous permet de régler la largeur de point pour le point actuel. [> voir page 41]

Position de l'aiguille

Lorsque l'aiguille a été déplacée vers la gauche ou la droite, la valeur de la position de l'aiguille s'affiche. En appuyant sur l'icône **Position de l'aiguille** 1 , vous pouvez ramener la position de l'aiguille à la position centrale.

Aperçu du point

L'aperçu du point affiche un aperçu du point actuel ou de la combinaison de motifs de points. En mode combiné, vous pouvez sélectionner les différents points dans l'aperçu des points.

Modifier

La fonction **Modifier** *i* vous permet d'accéder à la modification du motif de point. [> voir page 41]

Mode combiné

La fonction **Mode combiné +** vous permet d'activer ou de désactiver le mode combiné. [**>** voir page 46]

4.1 Barre d'état

La barre d'état indique l'état de différentes fonctions. La couleur des icônes indique l'état des fonctions.

- Blanc : réglage par défaut et réglage recommandé
- Jaune : réglage modifié

Pied-de-biche

L'icône **Pied-de-biche a** indique le pied-de-biche recommandé.

En appuyant sur l'icône, vous pouvez accéder à la vue d'ensemble des pieds-de-biche et afficher une description détaillée du pied-de-biche. [> voir page 31]

Plaque à aiguille et aiguille

L'icône **Plaque à aiguille et aiguille** I montre l'aiguille sélectionnée ainsi que la plaque à aiguille choisie.

Touchez l'icône pour appeler la vue d'ensemble des aiguilles et de la plaque à aiguille et sélectionner l'aiguille montée et la plaque à aiguille montée.

Si la plaque à aiguille sélectionnée ne convient pas pour l'aiguille choisie, un point d'exclamation rouge apparaît.

Griffe d'entraînement

Toucher l'icône **Griffe d'entraînement** pour afficher les instructions expliquant comment abaisser ou relever la griffe d'entraînement.

4.2 Sélection de point



1 Plein écran **2** Barre de navigation **3** Zone de sélection **4** Barre d'accès rapide

Barre de navigation

La barre de navigation indique le chemin vers le motif de point sélectionné.

Rechercher

La fonction **Rechercher Q** vous permet de rechercher des motifs de point par l'intermédiaire du numéro de point.

Zone de sélection

Dans la zone de sélection, vous pouvez naviguer dans les dossiers et charger un motif de point. Une image d'aperçu est affichée avec chaque motif de point. Pour charger le motif de point souhaité, il suffit d'appuyer dessus dans l'aperçu.

Plein écran

La fonction **Plein écran** ◀ permet d'agrandir la zone de sélection sur toute la largeur de l'écran.

Barre d'accès rapide

La barre d'accès rapide permet d'accéder directement aux différents dossiers des catégories de points et au dossier personnel.

Points utilitaires

Dans le dossier **Points utilitaires** [§, vous trouverez tous les points utilitaires fournis. [**>** voir page 36]

Points décoratifs

Dans le dossier **Points décoratifs** ≩ , vous trouverez tous les points décoratifs fournis, classés par catégorie. [▶ voir page 38]

Alphabets

Dans le dossier **Alphabets** *A* , vous trouverez tous les alphabets fournis. [**>** voir page 39]

Boutonnières

Dans le dossier **Boutonnières** <u>II</u> vous trouverez l'ensemble des boutonnières et œillets fournis et le programme de couture des boutons. [▶ voir page 39]

Points quilt

Dans le dossier **Points quilt (b)**, vous trouverez tous les points de quilt fournis. [**)** voir page 40]

Dossier personnel

Dans le dossier **Dossier personnel** \clubsuit vous pouvez enregistrer et charger vos motifs de point personnels. Vous pouvez organiser les motifs de points dans des dossiers.

5.1 Points utilitaires

Couture || > Points utilitaires ||



Motif de point	Numéro de point	Nom	Utilisation
	1	Point droit	Pour réaliser des coutures d'assemblage, piquer et faufiler .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	2	Point de zigzag	Pour surfiler des bords, coudre des coutures élas- tiques, coudre des dentelles et des élastiques.
>	3	Surjet variable	Pour surfiler les bords, assembler et surfiler les tri- cots.
$\sim$	4	Couture serpentine	Pour repriser et surfiler des bords du tissu ou coudre des dentelles et des élastiques.
И     И	5	Programme de points d'arrêt	Pour exécuter automatiquement des points d'arrêt au début de la couture en marche avant et marche arrière.
	6	Point droit triple	Pour des coutures renforcée sur des tissus lourds, les surpiqûres et le effets décoratifs.
Ş	7	Point zigzag triple	Pour des coutures résistantes sur des tissus denses, ourlets visibles et coutures décoratives.
*	8	Point nid d'abeilles	Pour les coutures visibles et décoratives sur les tis- sus tricotés et tissés.
}	9	Point invisible	Pour des ourlets invisibles sur la plupart des tissus et pour les ourlets coquille sur les jerseys souples et les tissus fins.
	10	Double surjet	Pour assembler et surfiler les tricots.
******	11	Point super stretch	Pour des coutures très élastiques.

Motif de point	Numéro de point	Nom	Utilisation
~~~~~	12	Point de fronce	Pour froncer avec des fils solides et pour des cou- tures d'assemblage plates sur des tissus moyen- nement lourds.
1111	13	Surjet stretch	Pour l'assemblage et le surfilage de tricots et pour les coutures d'assemblage plates.
XVVX	14	Point de tricot (jersey)	Pour des ourlets visibles et des coutures dans du linge et des pulls, et pour rapiécer des jerseys.
	15	Point universel	Pour des coutures d'assemblage plates, des our- lets visibles et des coutures décoratives sur des matières denses comme la feutrine et le cuir et pour coudre des élastiques.
>	16	Zigzag cousu	Pour surfiler et renforcer des bords de tissu, pour appliquer des rubans élastiques et pour des cou- tures décoratives.
	17	Point lycra	Pour les coutures d'assemblage plates, les ourlets visibles dans le tissu Lycra et pour la reprise de couture dans les sous-vêtements.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	18	Point stretch	Pour des coutures et des ourlets extensibles sur des tissus tissés et des tricots.
	19	Surjet renforcé	Pour les coutures de surjet ou les coutures d'assemblage plates sur les tricots moyennement lourds et le tissu éponge.
	20	Surjet tricot	Pour la couture et le surfilage de coutures et our- lets extensible dans des tissus tissés et tricotés.
	22	Programme simple de reprisage	Pour le reprisage automatique sur des tissus fins à épais.
	23	Programme renforcé de reprisage	Pour le reprisage automatique sur des matériaux fins.
Provenna	24	Programme de brides	Pour renforcer les ouvertures de poche, les bou- tonnières et la couture de passants de ceinture.
Z	25	Programme de brides	Pour renforcer les ouvertures de poche et sécuri- ser les extrémités de couture.

Motif de point	Numéro de point	Nom	Utilisation
	26	Grand point de mouche	Pour renforcer les ouvertures de poche, les ferme- tures à glissière et les fentes sur des tissus moyen- nement lourds à lourds.
}	29	Point invisible étroit	Pour les ourlets invisibles et les ourlets coquilles dans les tissus fins et souples.
	30	Point de bâti manuel	Pour les ouvrages pour lesquels une très grande longueur de point est souhaitée.
I	32	Point droit simple	Pour 1 point droit en tant que point de raccord dans une combinaison.
	33	Trois points droits simples	Pour 3 points droits individuels en tant que points de raccord dans une combinaison.

Couture || > Points décoratifs \$



Catégorie	Nom
100 ₿³ ₿³	Nature
300 **	Points de croix
400	Satin
600 è	Géométrique

Catégorie	Nom
700 *	Broderies blanches
900	Enfant



### 5.4 Boutonnières

### Couture 🛿 🕨 Boutonnières 🔢

3A <b>F</b>	<u> </u>	<b>∢</b> 4.5 ▶				Q	X
	e mm REC	CPD	i	51	52	53	\$
ť	0.70	NWWWWW		54	11 56	59	A
5.5mm					J		1000
				60	61 ****	62	8
<u></u>		+			345		•

Motif de point	Numéro de point	Nom	Utilisation
	51	Boutonnière de lingerie	Pour des tissus légers à moyennement lourds, par ex. chemisiers, robes et linge de lit.
	52	Boutonnière de lingerie étroite	Pour des tissus légers à moyennement lourds, par ex. chemisiers, robes, vêtements enfants et bébés et travaux de bricolage.
	53	Boutonnière stretch	Pour tous les tricots.
U	54	Boutonnière arrondie avec bride normale	Pour des tissus moyennement lourds à lourds, par ex. robes, vestes, manteaux et vêtements de pluie.
IJ	56	Boutonnière à œillet	Pour des tissus tissés lourds, p. ex. vestes, man- teaux et vêtements de loisirs.
	59	Boutonnière en points droits	Pour prépiquer et renforcer des boutonnières et comme boutonnière passepoilée, spécialement pour les boutonnières dans le cuir ou le similicuir.



Motif de point	Numéro de point	Nom	Utilisation
00	60	Programme de couture de bouton	Pour coudre des boutons à 2 ou 4 trous.
and the second s	61	Œillet au point zigzag étroit	En ouverture pour les rubans ou cordonnets étroits et pour les travaux décoratifs.
$\bigcirc$	62	Œillet au point droit	En ouverture pour les rubans ou cordonnets étroits et pour les travaux décoratifs.

### 5.5 Points quilt

Couture 🛿 🕨 Points quilt 🔀

1 <b>R</b>	<u> </u>	<b>∢</b> 4.1 <b>▶</b>				٩	X
	<b>i</b> 2.80	-	i	1307 5 5	1308 ਭ   _*	1309	\$
ł		Ť		4/1	6emi	E	A
5.5mm			i	1310	1311 E	1312	
				1313 T	1314 T	1317	
<u></u>		+		ŧ	Ŧ	5	

Point Numéro Utilisation Nom n° 1301 Quilter, programme de points Pour arrêter automatiquement au début et à la d'arrêt fin de la couture avec des points courts d'arrêt en avant. n° 1302 Quilter, point droit Pour quilter à la machine avec un point droit de 3 mm de longueur. n° 1303 Point de patchwork/point Pour assembler des morceaux de patchwork avec droit un point droit de 2 mm de longueur. n° 1304 – 1308 Points quilt à la main Pour réaliser une imitation de point quilt à la main avec un monofil. n° 1309 – 1312 Points parisiens Pour les applications. Ŧ Pour coudre sur le bord entre deux zones dans n° 1313 – 1314 Points parisiens Crazy Patchwork.  $\leq$ n° 1317 Points quilt décoratifs Pour quilter, réaliser un Crazy Patchwork, décorer et ornementer.

#### Couture

### 6 Préparer et modifier le motif de point



6.1 Charger le motif de point

1 Zone de sélection 2 Barre d'accès rapide

- **1.** Appuyer sur la catégorie de points dans la barre d'accès rapide.
- **2.** Dans la zone de sélection, rechercher et sélectionner le motif de point souhaité.
  - ⇒ Le motif de point est affiché dans l'aperçu du point.

Vous trouverez de plus amples informations sur la zone de sélection dans la sélection de points. [▶ voir page 35]

# 6.2 Modification du motif de point

#### Largeur de point



La largeur de point recommandée est définie pour chaque point. Vous pouvez modifier la largeur de point pour la plupart des points, des alphabets et des boutonnières. La largeur de point dépend de l'aiguille, du pied-de-biche et de la plaque à aiguille utilisés. La machine vérifie la compatibilité entre l'aiguille, la plaque à aiguille et le point. Pour cela, il faut sélectionner la plaque à aiguille et à aiguille montées dans la

#### barre d'état via l'icône Plaque à aiguille et

**aiguille** [Left] . Si le point ne peut pas être cousu avec l'aiguille sélectionné et la plaque à aiguille montée, le point est affiché en rouge.

#### CONSEIL

Vous pouvez également modifier la largeur du point pendant la couture à l'aide du bouton **Largeur de point**.

#### Longueur de point



Une longueur de point recommandée est définie pour chaque point. Vous pouvez modifier la longueur de point pour la plupart des points, des alphabets et des boutonnières.

Pour les points décoratifs et les alphabets, la longueur du motif est affichée au lieu de la longueur du point.



#### CONSEIL

Vous pouvez également modifier la longueur de point pendant la couture à l'aide du bouton **Lon-gueur de point**.

#### Fonctions de modification

Couture || • Modifier *i* 



La fonction **Modifier** *i* vous permet d'accéder aux fonctions de modification pour le point sélectionné.

#### Répéter

#### Couture 🛿 🕨 Modifier 🕻 🕨 Répéter 🖉

La fonction **Répéter**  $\mathbf{A}^{\underline{x}}$  vous permet de définir le nombre de répétitions d'un motif de point après lequel la machine doit s'arrêter. Vous pouvez régler jusqu'à 9 répétitions. Le nombre de répétitions restant à coudre est affiché dans l'écran de couture.

#### Renversement à gauche/à droite

Couture II ► Modifier *i* ► Renversement à gauche/à droite *i* 

La fonction **Renversement à gauche/à droite** A vous permet de renverser un motif de point sur l'axe vertical.

#### Renversement en haut/en bas

Couture II ► Modifier *i* ► Renversement en haut/en bas ►

La fonction **Renversement en haut/en bas** > vous permet de renverser un motif de point sur l'axe horizontal.

#### Compteur de points

#### Couture I ► Modifier *i* ► Compteur de points REC

La fonction **Compteur de points**  $\stackrel{223}{REC}$  vous permet de compter les points pour certains motifs de points et d'enregistrer la longueur d'une couture pour une répétition. Le nombre de points compté est affiché dans l'écran de couture et enregistré jusqu'à l'arrêt de la machine. [**•** voir page 42]

#### Équilibrage

#### Couture I ► Modifier i ► Équilibrage 🗸 🍝

La fonction **Équilibrage** La fonction **Équilibrage** La vous permet d'adapter et de corriger les motifs de point qui ne peuvent pas être correctement cousus en raison du tissu choisi.

Pour ce faire, comparez un échantillon de couture cousu avec la représentation dans la zone **Image** d'aperçu et réglez l'équilibrage de manière que l'image d'aperçu corresponde au motif de point qui n'a pas été cousu correctement.



#### En permanence en marche arrière

Couture  $\mathbb{I} \rightarrow \text{Modifier } i \rightarrow \text{En permanence en marche arrière } J$ 

La fonction **En permanence en marche arrière**  $\mathcal{J}$  vous permet de coudre des points en marche arrière sans maintenir la touche **Couture en marche arrière**  $\mathcal{J}$  enfoncée.

#### Utiliser le compteur de points

#### Couture **K** • Modifier **i** • Compteur de points **R**EC

Condition préalable:

- Un motif de point est chargé.
- 1. Appuyer sur l'icône Compteur de points REC .
  - ⇒ La barre d'info affiche les icônes Compteur de points ^e_{REC} et Répéter J[±] et l'icône Couture en marche arrière J clignote.



2. Coudre la longueur souhaitée.

- - ➡ L'icône Compteur de points ^{•123}_{REC} passe à AUTO et indique la longueur de la couture enregistrée.
  - ⇒ Dès que le motif de point est à nouveau cousu, la machine s'arrête après le nombre de points enregistré.
  - ⇒ Le nombre de points est enregistré jusqu'à ce qu'il soit écrasé ou supprimé.
- Pour rappeler le nombre de points enregistré après avoir désactivé la fonction, appuyer 2× sur l'icône Compteur de points ^{e123}_{REC} jusqu'à ce que AUTO soit affiché.



### 6.3 Boutonnières

Vous pouvez définir la longueur des boutonnières. Sitôt le point pour boutonnière sélectionné, les modes de réglage de la longueur de la boutonnière sont affichés dans le menu de modification.

Le mode sélectionné est affiché dans l'écran de couture.



#### Longueur de boutonnière

#### Couture I ► Modifier *i*

Les modes suivants sont disponibles pour régler la longueur de la boutonnière :

- Enregistrer les mm ^{emm}_{REC} : Programmer la longueur de la boutonnière en mm. [▶ voir page 43]
- Longueur automatique 🖺 : Adapter la longueur de la boutonnière à la taille du bouton. [▶ voir page 43]
- Compteur de points ^{€123}_{REC}: Programmer la longueur de la boutonnière avec le compteur de points. [▶ voir page 44]
- Couture manuelle man : Coudre une boutonnière à la main. [> voir page 44]

# Enregistrer la longueur de la boutonnière en mm

#### Couture I ► Modifier *i* ► Enregistrer les mm REC

En mode **Enregistrer les mm**  $\overset{\text{mm}}{\text{REC}}$ , la machine mesure la longueur cousue de la première lèvre et l'enregistre. La machine coud et termine automatiquement la boutonnière.

Condition préalable:

- Une boutonnière est chargée.
- Le pied pour boutonnière #3A est monté.
- 1. Appuyer sur l'icône Enregistrer les mm REC.
- Coudre la première lèvre et appuyer sur la touche
   Couture en marche arrière J après la longueur souhaitée.
  - ⇒ La machine finit de coudre la boutonnière.
  - ⇒ La machine passe en mode Taille du bouton <u>i</u>: et toutes les autres boutonnières sont cousues à la longueur affichée en mm.
  - ⇒ La longueur de la boutonnière reste enregistrée jusqu'à ce qu'elle soit écrasée, effacée ou que la machine soit éteinte.

# Adapter la longueur de la boutonnière à la taille du bouton

#### Couture III ► Modifier III ► Longueur automatique IIII

Le mode **Longueur automatique** in permet de mesurer le diamètre du bouton. La machine adapte automatiquement la longueur de la boutonnière à la taille du bouton.



Condition préalable:

- Une boutonnière est chargée.
- Le pied pour boutonnière #3A est monté.
- 1. Appuyer sur l'icône Longueur automatique 🞬 .
- Maintenir le bouton dans le cercle de mesure à l'écran et adapter la taille du cercle de mesure avec la touche Largeur de point à la taille du bouton.
  - ⇒ La longueur déterminée de la boutonnière s'affiche dans l'écran de couture.
- 3. Coudre la boutonnière.
  - ⇒ La longueur de la boutonnière reste enregistrée jusqu'à ce qu'elle soit écrasée, effacée ou que la machine soit éteinte.

# Programmer la longueur de la boutonnière avec le compteur de points

#### Couture **Modifier i Compteur** de points **REC**

Le pied pour boutonnière #3 permet de programmer la longueur de la boutonnière en mode **Compteur de points**  $\stackrel{\bullet}{REC}^{123}$ . La machine coud la lèvre gauche en avant, l'arrêt inférieur, la lèvre droite en arrière et pour finir l'arrêt supérieur. La longueur de la lèvre droite n'est pas automatiquement adaptée à la longueur de la lèvre gauche, mais doit être programmée séparément.

Condition préalable:

- Une boutonnière est chargée.
- Le pied pour boutonnière #3 est monté.
- 1. Appuyer sur l'icône Compteur de points REC .
- **2.** Coudre la lèvre gauche et arrêter après la longueur souhaitée.
  - ⇒ Dans l'écran de couture, l'icône En permanence en marche arrière J clignote.
- Appuyer sur la touche Couture en marche arrière J .
  - ⇒ La machine coud l'arrêt inférieur et commence à coudre la lèvre droite en marche arrière.
  - ⇒ Dans l'écran de couture, l'icône En permanence en marche arrière J clignote.

- S'arrêter à la hauteur de premier point de la lèvre gauche et appuyer sur le touche Couture en marche arrière J.
  - ⇒ La machine coud l'arrêt supérieur.
  - ⇒ Les longueurs des lèvres sont enregistrées.
  - ➡ Toutes les autres boutonnières sont cousus avec le nombre de points enregistré.
  - ⇒ La longueur de la boutonnière reste enregistrée jusqu'à ce qu'elle soit écrasée, effacée ou que la machine soit éteinte.

#### Coudre une boutonnière à la main

#### Couture || • Modifier *i* • Couture manuelle man

Le mode **Couture manuelle** man vous permet de coudre des boutonnières segment par segment. Les différents segments de la boutonnière sont affichés dans la barre des boutonnières. Après chaque segment cousu, vous pouvez passer au segment suivant en appuyant sur la touche **Couture en marche arrière** J



1 Boutonnière

Condition préalable:

- Une boutonnière est chargée.
- Le pied pour boutonnière #3 est monté.
- 1. Appuyer sur l'icône Couture manuelle man.
  - Les différents segments de la boutonnière sont affichés dans la barre des boutonnières.
  - ⇒ Le segment 1 est activé.
- **2.** Coudre la lèvre gauche et arrêter après la longueur souhaitée.
  - ⇒ Le segment 2 est activé pendant la couture.
- 3. Pour passer au segment suivant, appuyer sur la touche **Couture en marche arrière** J ou arrêter la machine et sélectionner le segment suivant dans la barre des boutonnières.
- **4.** Finir de coudre la boutonnière segment par segment.

#### Couture

## 6 Préparer et modifier le motif de point

### 6.4 Programme de reprisage

Avec le programme de reprisage, vous pouvez régler la longueur de reprisage. Sitôt un point de reprisage sélectionné, les modes de réglage de la longueur de reprisage sont affichés dans le menu de modification. Le mode sélectionné est affiché dans l'écran de couture.



#### Longueur de reprisage

#### Couture || Modifier *i*

Les modes suivants sont disponibles pour régler la longueur de reprisage :

PourProgramme simple de reprisage n° 22 :

■ **Compteur de points** ^{• 123}_{REC} : coudre la longueur de reprisage à l'aide du compteur de points. [▶ voir page 45]

Pour Programme renforcé de reprisage n° 23 :

- Enregistrer les mm ^{emm}_{REC} : programmer la longueur de reprisage en mm. [> voir page 45]
- Longueur automatique ***** : régler la longueur de reprisage automatique. [▶ voir page 45]

# Coudre la longueur de reprisage à l'aide du compteur de points

#### Couture E Modifier *i* Compteur de points REC

En mode **Compteur de points**  $\stackrel{\bullet}{}_{REC}^{123}$  la machine compte les points de la première longueur cousue et les enregistre. La machine coud et termine automatiquement le programme de reprisage.

Condition préalable:

- Le programme de reprisage n° 22 est chargé.
- Le pied-de-biche #1 est monté.
- 1. Appuyer sur l'icône Compteur de points REC.
  - ➡ Dans l'écran de couture, l'icône En permanence en marche arrière J clignote.

- - ➡ La machine finit de coudre le programme de reprisage.
  - ⇒ La longueur de reprisage reste enregistrée jusqu'à ce qu'elle soit écrasée, effacée ou que la machine soit éteinte.

#### Enregistrer la longueur de reprisage en mm

#### Couture I Modifier *i* Enregistrer les mm REC

En mode **Enregistrer les mm**  $\stackrel{\bullet mm}{\mathsf{REC}}$ , la machine mesure la première longueur cousue et l'enregistre. La machine coud et termine automatiquement le programme de reprisage.

Condition préalable:

- Le programme de reprisage n° 23 est chargé.
- Le pied pour boutonnière #3A est monté.
- 1. Appuyer sur l'icône Enregistrer les mm REC.
  - ⇒ Dans l'écran de couture, l'icône En permanence en marche arrière Ĵ clignote.
- Coudre la première longueur et appuyer sur la touche Couture en marche arrière J après la longueur souhaitée.
  - ⇒ La machine finit de coudre le programme de reprisage.
  - ⇒ La longueur de reprisage reste enregistrée jusqu'à ce qu'elle soit écrasée, effacée ou que la machine soit éteinte.

# Couture automatique de la longueur de reprisage

#### Couture 🛽 🕨 Modifier 🕻 🕨 Longueur automatique 🎬

Le mode **Longueur automatique** in permet de définir la longueur de reprisage en millimètres. La machine coud et termine automatiquement le programme de reprisage avec la longueur de reprisage réglée.

Condition préalable:

- Le programme de reprisage n° 23 est chargé.
- Le pied pour boutonnière #3A est monté.
- 1. Appuyer sur l'icône Longueur automatique 🎬 .
  - ⇒ Dans l'écran de couture, l'icône En permanence en marche arrière J clignote.

- - ⇒ La machine finit de coudre le programme de reprisage.
  - ⇒ La longueur de reprisage reste enregistrée jusqu'à ce qu'elle soit écrasée, effacée ou que la machine soit éteinte.

### 6.5 Gestion des motifs de point

#### Charger le motif de point

Couture II ► Dossier personnel ♥ ► Charger le motif de point 💼

La fonction **Charger le motif de point** in vous permet de charger vos propres motifs de point à partir du dossier **Dossier personnel •** .

#### Enregistrer un motif de point

Couture II ► Dossier personnel ♥ ► Enregistrer un motif de point 🖆

La fonction **Enregistrer un motif de point** vous permet d'enregistrer des motifs de point modifiés comme étant vos propres motifs de point dans le dossier **Dossier personnel •** . Pour ce faire, vous devez sélectionner le dossier dans lequel les motifs de point doivent être enregistrés.

#### Supprimer le motif de point

Couture I ► Dossier personnel ♥ ► Supprimer le motif de point

La fonction **Supprimer le motif de point** vous permet de supprimer des motifs de point dans le dossier **Dossier personnel** .

# 6.6 Combinaison de motifs de point

#### Mode combiné

En mode combiné, vous pouvez combiner des motifs de point et des lettres pour former des combinaisons de motifs de point ou des lettrages. Les combinaisons de motifs de point peuvent être enregistrées et cousues comme un seul motif de point.



1 Mode combiné 2 Parcourir les motifs de point

Les combinaisons de motifs de points peuvent également être créées en mode plein écran. L'affichage plein écran permet d'appeler les points de l'alphabet de manière ciblée à l'aide des icônes (majuscules, minuscules et caractères spéciaux), de naviguer entre les différents motifs de points et de les supprimer directement.



# Création d'une combinaison de motifs de point

#### Couture 🛿 🕨 Mode combiné 🕂

- Dans l'écran de couture, appuyez sur l'icône Mode combiné + .
- 2. Assembler dans l'ordre les motifs de point ou les lettres souhaités à partir du gestionnaire des fichiers pour former une combinaison
  - ⇒ Les motifs de point sont insérés dans la barre de combinaison après le point qui y est sélectionné et sont affichés dans l'aperçu du point.
  - ⇒ La combinaison peut être cousue et/ou enregistrée.

#### Fonctions de modification

Couture II ► Mode combiné + ► Modifier *i* 



La fonction **Modifier** *i* permet de modifier des motifs de points individuels ou des combinaisons de motifs de points entières.

#### Renversement à gauche/à droite

La fonction **Renversement à gauche/à droite**  $\mathbf{A}$ permet d'inverser le motif de point sélectionné d'une combinaison de motifs de points selon l'axe vertical. Couture  $\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{Mode}$  combiné  $\mathbf{+} \rightarrow \mathbf{Modifier}$   $\mathbf{i} \rightarrow \mathbf{Ren-}$ 

versement à gauche/à droite

#### Renversement en haut/en bas

Couture || > Mode combiné + > Modifier i > Renversement en haut/en bas >

La fonction **Renversement en haut/en bas** permet d'inverser le motif de point sélectionné d'une combinaison de motifs de points selon l'axe horizontal.

#### Effacer

# Couture $\mathbb{I} \rightarrow \text{Mode combine} \rightarrow \text{Modifier } i \rightarrow \text{Effacer}$

La fonction **Effacer** vous permet de supprimer le motif de point sélectionné afin de le retirer de la sélection.

Modifier une combinaison de motifs de points Couture III ► Mode combiné + ► Modifier i ► Modifier une combinaison de motifs de points I

Le sous-menu **Modifier une combinaison de motifs de points** dans le menu de modification contient des fonctions supplémentaires qui permettent de modifier entièrement la combinaison de motifs de point. Modifier une combinaison au niveau du curseur Couture III ► Mode combiné + ► Modifier *i* ► Modifier une combinaison au niveau du curseur III

Le sous-menu **Modifier une combinaison au niveau du curseur** . dans le menu de modification contient des fonctions supplémentaires. Vous pouvez définir par le biais de la position du curseur après quelle section de motifs de point une fonction doit être insérée.

# Modifier une combinaison de motifs de points



#### Répéter

Couture || > Mode combiné + > Modifier i > Modifier une combinaison de motifs de points > Répéter d

La fonction **Répéter** vous permet de définir le nombre de répétitions d'une combinaison de motifs de point après laquelle la machine doit s'arrêter. Vous pouvez régler jusqu'à 9 répétitions. Le nombre de répétitions restant à coudre est affiché dans l'écran de couture.

#### Renversement à gauche/à droite

Couture II ► Mode combiné + ► Modifier I ► Modifier une combinaison de motifs de points I ► Renversement à gauche/à droite I

La fonction **Renversement à gauche/à droite** vous permet d'inverser verticalement une combinaison de motifs de point.

#### Effacer

# Couture III ► Mode combiné + ► Modifier *i* ► Modifier une combinaison de motifs de points **I** ► Effacer **D**

La fonction **Effacer** i vous permet de supprimer entièrement la combinaison de motifs de point.

# Modifier une combinaison au niveau du curseur



#### Points d'arrêt

Couture III ► Mode combiné + ► Modifier *i* ► Modifier une combinaison au niveau du curseur III ► Points d'arrêt - -

La fonction **Points d'arrêt -**≫- vous permet d'insérer automatiquement des points d'arrêt après n'importe quel motif de point de la combinaison.

# Supprimer une combinaison de motifs de point

Couture II ► Dossier personnel ♥ ► Supprimer une combinaison de motifs de point 🖥

La fonction **Supprimer une combinaison de motifs de point a** vous permet de supprimer une combinaison de motifs de point dans le dossier **Dossier personnel a**.

# Télécharger une combinaison de motifs de points

Couture II ► Dossier personnel ♥ ► Télécharger une combinaison de motifs de points 🖬

La fonction **Télécharger une combinaison de motifs de points** vous permet de charger une combinaison de motifs de point à partir du dossier **Dossier personnel** 

# Enregistrer une combinaison de motifs de point

Couture || > Dossier personnel <math>| > Enregistrer une combinaison de motifs de point =

La fonction **Enregistrer une combinaison de motifs de point** vous permet d'enregistrer une combinaison de motifs de point dans le dossier **Dossier personnel •**.

# 7 Techniques de couture



#### Assembler des tissus

Une couture est créée lorsque deux tissus sont assemblés par une seule ligne de couture. Les coutures sont un élément essentiel de tout vêtement et de tout projet de couture.





#### Surfiler des coutures

Le surfilage des bords de tissu s'utilise majoritairement pour préparer les coutures ouvertes et empêche que les bords du tissu ne s'effilochent.



#### Coudre une boutonnière

Le pied traîneau pour boutonnière automatique #3A permet de coudre plusieurs boutonnières identiques aussi souvent que nécessaire.



https://www.bernina.com foot-3A



#### Coudre des fermetures à glissière

Une fermeture à glissière dissimulée des deux côtés est celle dont les bords de la fente d'ouverture se rejoignent au-sur le milieu de la fermeture à glissière et la cachent.



https://www.bernina.com foot-4-snap-on



#### Surfiler un ourlet invisible

Un ourlet invisible est une finition d'ourlet invisible qui convient pour la plupart des vêtements et des rideaux.



https://www.bernina.co foot-5-snap-on



#### Appliqué

Un appliqué est un ornement dans lequel des formes de tissu sont cousues sur un tissu de fond. Utilisez un point satin ou un point décoratif pour masquer les bords coupés.



### 8.1 Logiciel

#### Actualiser le micrologiciel

Réglages ⁽²⁾ ► Machine **(1)** ► Maintenance **/** ► Mise à jour logicielle **(1)** ► UPDATE Update

La fonction **Actualiser le micrologiciel** vous permet d'installer la version la plus récente du micrologiciel sur votre machine.

Vous pouvez télécharger le micrologiciel actuel de la machine et des instructions pas-à-pas détaillées pour le processus d'actualisation sur www.bernina.com/335-support.

Condition préalable:

- Les données du micrologiciel sont téléchargées et copiées conformément aux instructions de mise à jour sur la clé USB.
- **1.** Introduire la clé USB contenant les données actuelles du micrologiciel.
- Appuyer sur l'icône UPDATE Update .
   ⇒ La mise à jour du micrologiciel est installée.

#### Supprimer ses propres motifs de point

Réglages ⁽²⁾ ► Machine ⁽¹⁾ ► Réglages d'usine ⁽¹⁾ ► Supprimer ses propres motifs de point ⁽¹⁾

La fonction **Supprimer ses propres motifs de point** ^k vous permet de supprimer tous les motifs de point personnels enregistrés sur la machine.

#### Réinitialiser les réglages de couture

Réglages ⁽²⁾ ► Machine **(1)** ► Réglages d'usine **(1)** ► Réinitialiser les réglages de couture **(3)** 

La fonction **Réinitialiser les réglages de couture ::** vous permet de restaurer les paramètres d'usine pour les réglages de couture personnalisés enregistrés sur la machine.

#### Réinitialiser les réglages

Réglages ⁽⁽)[®] ► Machine ⁽)[■] ► Réglages d'usine ⁽/₁)[■] ► Réinitialiser les réglages ⁽)[■] ⁽/₁)[■]

La fonction **Réinitialiser les réglages** permet de restaurer les paramètres d'usine pour tous les paramètres.

#### Enregistrer et transférer des données

Réglages ^{(2)®} ► Machine **(2)** ► Maintenance **/** ► Mise à jour logicielle **(2)** ► Enregistrer et transférer des données

Les fonctions **Enregistrer et transférer des données** vous permettent d'enregistrer vos données personnelles, par ex. vos propres réglages et vos propres motifs de point, sur une clé USB afin de pouvoir les transférer à nouveau sur la machine.

### 8.2 Machine

#### Calibrage du pied pour boutonnière

#### Réglages ⁽²⁾ ► Machine **(2)** ► Maintenance **/** ► Calibrage du pied pour boutonnière **(**)

Le pied traîneau pour boutonnière #3A et la machine sont adaptés l'un à l'autre et ne doivent être utilisés qu'ensemble. Avant d'utiliser un pied traîneau pour boutonnière neuf avec la machine, il faut le calibrer dans les réglages de couture.

Condition préalable:

- L'aiguille n'est pas enfilée.
- Accéder au réglage Calibrage du pied pour boutonnière 1.
- 2. Monter et abaisser le pied pour boutonnières #3A.
- 3. Appuyer sur la touche Marche/Arrêt / ... .
  - La machine fait avancer et reculer le pied pour boutonnières et indique que le calibrage a été effectué avec succès.

#### Intervalles de maintenance

Pour garantir un état irréprochable de votre machine à long terme, BERNINA recommande une maintenance et un entretien réguliers de la machine.

Les intervalles de maintenance dépendent fortement des facteurs suivants :

- Fréquence d'utilisation de la machine
- Nature du tissu
- Nombre de points
- Nature du fil

BERNINA recommande d'entretenir la machine toutes les 3 à 4 bobines de fil de canette.

Fonction	Intervalle [®] d'entretien	Mesures
Nettoyer la machine	Régulièrement, en fonction de l'uti- lisation de la machine.	<ul> <li>Essuyer la surface de la machine et l'écran avec un chiffon micro- fibre légèrement humide.</li> </ul>
Contrôler la machine	Régulièrement, en fonction de l'uti- lisation de la machine.	<ol> <li>Contrôler si la machine présente des dommages extérieurs.</li> <li>En cas de dommages, contacter le commerce spécialisé BERNINA.</li> </ol>
Nettoyer la griffe d'entraînement et la plaque à aiguille	Régulièrement, en fonction de l'uti- lisation de la machine.	<ul> <li>Nettoyer la griffe d'entraîne- ment. [&gt; voir page 52]</li> </ul>
Nettoyer le crochet	Régulièrement, en fonction de l'uti- lisation de la machine.	<ul> <li>Nettoyer le crochet.</li> </ul>
Remplacer l'aiguille	Régulièrement, en fonction de l'uti- lisation de la machine.	<ul> <li>Remplacer l'aiguille. [&gt; voir page 24]</li> </ul>
Actualiser le micrologiciel	Dès qu'une nouvelle version est dis- ponible.	<ul> <li>Procéder à la mise à jour du logiciel. [&gt; voir page 50]</li> </ul>
Huiler le crochet	<ul> <li>Avant la première utilisation de la machine.</li> <li>Après une immobilisation pro- longée de la machine.</li> <li>Avant chaque nouveau projet. Selon l'ampleur du projet, entre deux également.</li> <li>Régulièrement, en fonction de l'utilisation de la machine.</li> <li>En cas d'affichage du message correspondant.</li> <li>En cas de bruits inhabituels dans la zone du crochet.</li> </ul>	► Huiler le crochet. [► voir page 53]
Régler, nettoyer et huiler les composants à l'intérieur de la machine	<ul> <li>En cas d'usage intensif : une fois par an</li> <li>En cas d'usage normal : tous les 2 ans</li> <li>En cas d'affichage du message correspondant.</li> </ul>	<ul> <li>Contacter le commerce spécia- lisé BERNINA.</li> </ul>

#### Informations de maintenance

Réglages ⁽²⁾ ► Machine **(1)** ► Informations (1) ► Données machine **(10)** 



#### Nombre de points

L'affichage **Total Number of Stitches** indique le nombre de points cousus par la machine.

# Pronostic de maintenance / Intervalle de maintenance

L'affichage **Service Prediction / Service Interval** indique la proportion de l'intervalle de maintenance qui s'est écoulée. Lorsque le pronostic de maintenance atteint 100 %, un message correspondant s'affiche au

démarrage de la machine et la maintenance doit s'effectuer.

# Pronostic de lubrification / Intervalle de lubrification

L'affichage Lubrication Prediction / Lubrication

**Interval** indique la proportion de l'intervalle de lubrification qui s'est écoulée. Lorsque le pronostic de maintenance atteint 100 %, un message correspondant s'affiche au démarrage de la machine et la machine doit être lubrifiée.

#### Nettoyer l'écran

- 1. Verrouiller l'écran.
- **2.** Essuyer l'écran avec un chiffon doux en microfibres légèrement humide.

#### Nettoyer la griffe d'entraînement

Des résidus de fil s'accumulent avec le temps sous la plaque à aiguille. Enlever régulièrement ces résidus de fil.

- **1.** Relever l'aiguille et le pied-de-biche.
- 2. Abaisser la griffe d'entraînement.

#### 

#### Composants à commande électrique

Risque de blessure au niveau de l'aiguille et du crochet.

- Débrancher la machine et retirer la prise du réseau.
- **3.** Retirer l'aiguille et le pied-de-biche.
- 4. Retirer la plaque à aiguille.

#### ATTENTION

#### Présence de poussières et de résidus de fil à l'intérieur de la machine

Endommagement de composants mécaniques ou électroniques.

- Utiliser un pinceau ou un chiffon doux.
- Ne pas utiliser de spray à air comprimé.
- 5. Nettoyer la griffe d'entraînement avec un pinceau.

#### Nettoyer le crochet

#### 

#### Composants à commande électrique

Risque de blessure au niveau de l'aiguille et du crochet.

- Débrancher la machine et retirer la prise du réseau.
- **1.** Ouvrir le couvercle du crochet.
- **2.** Retirer le boîtier de canette.
- 3. Pousser vers la gauche le levier de désengagement.



- **4.** Abaisser l'étrier de fermeture avec le couvercle noir de la coursière.
- 5. Retirer le crochet.

#### ATTENTION

#### Présence de poussières et de résidus de fil à l'intérieur de la machine

Endommagement de composants mécaniques ou électronigues.

- Utiliser un pinceau ou un chiffon doux.
- Ne pas utiliser de spray à air comprimé.

- **6.** Nettoyer la coursière avec un pinceau et un chiffon doux. Ce faisant, ne pas utiliser d'objets pointus.
- **7.** Tenir le crochet avec deux doigts par le milieu de la tige.



- **8.** Insérer le crochet, si nécessaire, tourner le volant jusqu'à ce que le chasse-navette soit à gauche.
- **9.** Fermer le couvercle de la coursière et l'étrier de fermeture jusqu'à ce que l'étrier de désengagement s'encliquette.
- **10.** Tourner le volant pour contrôler. ⇒ Le crochet se met à tourner.
- **11.** Insérer le boîtier de canette et fermer le couvercle du crochet.

#### Huiler le crochet

La lubrification du crochet assure un fonctionnement régulier et silencieux de la machine.

#### 

#### Composants à commande électrique

Risque de blessure au niveau de l'aiguille et du crochet.

- Débrancher la machine et retirer la prise du réseau.
- **1.** Ouvrir le couvercle du crochet.
- 2. Retirer le boîtier de canette.
- 3. Pousser vers la gauche le levier de désengagement.
- **4.** Abaisser l'étrier de fermeture avec le couvercle noir de la coursière.

5. Retirer le crochet.



- **6.** Nettoyer la coursière avec un pinceau et un chiffon doux. Ce faisant, ne pas utiliser d'objets pointus.
- **7.** Mettre une goutte d'huile pour machine à coudre BERNINA dans la coursière.



**8.** Tenir le crochet avec deux doigts par le milieu de la tige.



- **9.** Insérer le crochet, si nécessaire, tourner le volant jusqu'à ce que le chasse-navette soit à gauche.
- **10.** Fermer le couvercle de la coursière et l'étrier de fermeture jusqu'à ce que l'étrier de désengagement s'encliquette.
- **11.** Tourner le volant pour contrôler.
  - $\Rightarrow$  Le crochet se met à tourner.
- **12.** Insérer le boîtier de canette et fermer le couvercle du crochet.

**13.** Pour absorber l'excédent d'huile, coudre sur un tissu d'essai.

#### Exporter le fichier journal

Réglages ⁽²⁾ ► Machine **(1)** ► Informations (1) ► Données de service **(1)** 

Les fichiers log aident le personnel de service à trouver les erreurs dans le micrologiciel. Si le service BERNINA vous le demande, vous pouvez exporter un fichier journal.

- **1.** Insérer une clé USB dans la machine.
- **2.** Confirmer l'enregistrement du fichier journal et attendre la fin de l'exportation.
- 3. Fermer la fenêtre.

# 9 Dépannage

L'écran ne réagit pas	
L'écran est verrouillé.	► Déverrouiller l'écran. [► voir page 16]
L'écran est défectueux ou n'est pas correctement rac- cordé.	<ul> <li>Contacter le commerce spécialisé BERNINA.</li> </ul>
Stylet erroné.	<ul> <li>Utiliser un autre stylet ou le doigt.</li> </ul>
Points incorrects	
Aiguille incorrecte.	<ul> <li>Utiliser des aiguilles du système d'aiguilles 130/705H.</li> </ul>
L'aiguille est émoussée ou courbée.	► Remplacer l'aiguille.
Aiguille de mauvaise qualité.	<ul> <li>Utiliser une aiguille neuve de qualité BERNINA.</li> </ul>
Aiguille mal mise en place.	<ul> <li>Introduire l'aiguille côté plat tourné vers l'arrière jusqu'en butée dans le porte-aiguille et serrer la vis.</li> </ul>
Pointe d'aiguille incorrecte.	<ul> <li>Adapter la pointe de l'aiguille à la structure du tex- tile du projet.</li> </ul>
Mauvais rapport aiguille-fil.	<ul> <li>Utiliser une aiguille de taille appropriée. [&gt; voir page 21]</li> </ul>
La vitesse est trop faible	
La température ambiante est trop élevée ou trop basse.	<ul> <li>Avant de commencer à coudre, placer la machine pendant 1 heure dans une pièce à température ambiante.</li> </ul>
Vitesse maximale réduite.	<ul> <li>Pousser le régulateur de vitesse vers la droite.</li> <li>Modifier la vitesse de couture maximale dans les réglages. [&gt; voir page 33]</li> </ul>
La machine ne démarre pas	
La machine n'est pas branchée au secteur.	<ul> <li>Brancher la fiche secteur dans la prise de courant et dans la machine.</li> <li>Vérifier la présence de courant dans la prise.</li> </ul>
La température ambiante est trop élevée ou trop basse.	<ul> <li>Avant de commencer à coudre, placer la machine pendant 1 heure dans une pièce à température ambiante.</li> <li>Raccorder la machine et l'allumer.</li> </ul>
Machine défectueuse.	<ul> <li>Contacter le commerce spécialisé BERNINA.</li> </ul>

# 9 Dépannage

Cassure d'aiguille	
Aiguille mal mise en place.	<ul> <li>Introduire l'aiguille côté plat tourné vers l'arrière jusqu'en butée dans le porte-aiguille et serrer la vis.</li> </ul>
Le tissu a été tiré.	<ul> <li>Guider régulièrement le tissu.</li> </ul>
Un tissu épais a été introduit.	<ul> <li>Utiliser un pied-de-biche approprié pour le tissu épais, p. ex. Pied pour jean #8.</li> <li>Utiliser la compensation de hauteur pour les points de couture épais.</li> </ul>
Fil noué.	<ul> <li>Utiliser du fil de bonne qualité.</li> </ul>
L'éclairage ne s'allume pas	
L'éclairage n'est pas allumé.	<ul> <li>Activer l'éclairage dans les réglages. [&gt; voir page 32]</li> </ul>
Éclairage défectueux.	► Contacter le commerce spécialisé BERNINA.
Erreur dans la couture	
Reste de fils entre les disques de tension du fil.	<ul> <li>Faire passer plusieurs fois un tissu mince plié (ne pas utiliser de bords extérieurs) à travers les disques de tension du fil.</li> </ul>
Enfilage incorrect.	• Enfiler à nouveau le fil supérieur et le fil de canette.
Le fil supérieur n'est pas enfilé	
Aiguille mal mise en place.	<ul> <li>Introduire l'aiguille côté plat tourné vers l'arrière jusqu'en butée dans le porte-aiguille et serrer la vis.</li> </ul>
La tête d'enfilage est défectueuse.	<ul> <li>Contacter le commerce spécialisé BERNINA.</li> </ul>
Fil supérieur arraché	
Mauvais rapport aiguille-fil.	► Ajuster l'aiguille à l'épaisseur du fil.
Tension du fil supérieure trop importante.	<ul> <li>Réduire la tension du fil supérieur.</li> </ul>
Enfilage incorrect.	<ul> <li>Enfiler à nouveau le fil supérieur.</li> </ul>
Fil de mauvaise qualité.	<ul> <li>Utiliser du fil de bonne qualité.</li> </ul>
Trou de piqûre dans la plaque à aiguille ou pointe du crochet endommagée.	<ul> <li>Pour remédier aux endommagements, contactez le revendeur BERNINA.</li> <li>Remplacer la plaque à aiguille.</li> </ul>

# 9 Dépannage

Les boutonnières ne sont pas cousues à plusieurs re	prises
Le pied traîneau pour boutonnière #3A n'est pas calibré avec la machine.	<ul> <li>Calibrer le pied traîneau pour boutonnière #3A.</li> <li>[&gt; voir page 50]</li> </ul>
La lentille sur le pied-de-biche est encrassée.	<ul> <li>Nettoyer régulièrement la lentille avec un chiffon doux légèrement humide.</li> </ul>
Impossible de régler la largeur des points	
L'aiguille et la plaque à aiguille sélectionnées ne peuvent pas être utilisées en même temps.	<ul><li>Remplacer l'aiguille.</li><li>Remplacer la plaque à aiguille.</li></ul>
Points irréguliers	
Le fil supérieur est trop tendu/trop lâche.	<ul><li>Régler la tension du fil supérieur.</li><li>Contrôler le dévidage de fil sur la bobine.</li></ul>
L'aiguille est émoussée ou courbée.	<ul> <li>Remplacer l'aiguille et s'assurer d'utiliser une aiguille neuve de qualité BERNINA.</li> </ul>
Aiguille de mauvaise qualité.	<ul> <li>Utiliser une aiguille neuve de qualité BERNINA.</li> </ul>
Fil de mauvaise qualité.	<ul> <li>Utiliser du fil de bonne qualité.</li> </ul>
Mauvais rapport aiguille-fil.	<ul> <li>Ajuster l'aiguille à l'épaisseur du fil.</li> </ul>
Enfilage incorrect.	<ul><li>Enfiler à nouveau le fil supérieur.</li><li>Enfiler à nouveau le fil de canette.</li></ul>
Le tissu a été tiré.	<ul> <li>Guider régulièrement le tissu.</li> </ul>
Le boîtier de canette utilisée n'est pas la bonne.	<ul> <li>Utiliser le boîtier de canette fournie.</li> </ul>
Fil de canette trop tendu/trop lâche.	<ul> <li>Contacter le commerce spécialisé BERNINA.</li> </ul>
Fil de canette cassé	
Boîtier de canette endommagée.	<ul> <li>Remplacer le boîtier de canette.</li> </ul>
Trou d'aiguille dans la plaque à aiguille endommagé.	<ul> <li>Pour remédier aux endommagements, contactez le revendeur BERNINA.</li> <li>Remplacer la plaque à aiguille.</li> </ul>
L'aiguille est émoussée ou courbée.	► Remplacer l'aiguille.

# **10 Messages d'erreur**

Message	Cause	Solution
Trop peu d'espace libre sur la clé USB BERNINA (accessoire en option).	Espace libre insuffisant sur la clé USB.	<ul> <li>Supprimer des données sur la clé USB.</li> </ul>
Pas de données personnelles sur la clé USB BERNINA (accessoire en option).	Pas de données personnelles présentes à restaurer sur la clé USB.	<ul> <li>S'assurer que les données et les réglages sur la clé USB ont été sauvegardés.</li> </ul>
La restauration des données personnelles a échoué.	La mise à jour du logiciel a réussi, mais les données per- sonnelles n'ont pas été res- taurées.	<ol> <li>S'assurer que les données et les réglages sur la clé USB ont été sauvegardés.</li> <li>Transférer les données sauvegardées vers la machine.</li> </ol>
Pas de clé USB BERNINA connectée. Assurez-vous que pendant toute la durée de la mise à jour automatique, la même clé USB BERNINA reste constamment connectée.	La clé USB n'est pas insérée.	<ul> <li>Utiliser une clé USB BERNINA disposant de suffisamment d'espace libre.</li> </ul>
La mise à jour du logiciel a échoué.	Impossible de trouver la nou- velle version du logiciel sur la clé USB.	<ol> <li>S'assurer que le fichier ZIP comprimé destiné à la mise à jour du logiciel a été décom- pressé.</li> <li>S'assurer de déposer les fichiers pour la mise à jour du micrologiciel à la racine du support de données et pas dans un dossier sur la clé USB.</li> <li>Procéder à la mise à jour du logiciel.</li> </ol>
Intervalle d'entretien atteint : Pour garantir le bon état de votre machine à long terme, il faut faire entretenir votre machine par votre revendeur agréé BERNINA.	Il faut procéder à l'entretien de la machine. Le message s'affiche quand l'intervalle de maintenance programmé est atteint.	<ol> <li>Fermer le message.</li> <li>Contacter le commerce spécialisé BERNINA.</li> <li>Au bout de la troisième fermeture, le message ne s'affiche que lorsque le prochain intervalle de maintenance est atteint.</li> <li>Information importante : Les fonctionnalités et la durabilité de la machine sont garanties si les travaux de nettoyage et de maintenance sont effectués comme préconisé. En cas de non- observation, la durée d'utilisation peut en pâtir et la garantie être restreinte. Les coûts de main- tenance sont déterminés en fonction des pays. Votre revendeur BERNINA ou votre service tech- nique sauront vous renseigner à ce sujet.</li> </ol>

# **10 Messages d'erreur**

Message	Cause	Solution			
1. 2 3. Failed A = 142 B = 140	L'étalonnage du Pied traî- neau pour boutonnière #3A a échoué.	<ol> <li>Contrôler la souplesse de fonctionnement du pied-de-biche. Si nécessaire, éliminer les peluches, poussières et résidus de tissu.</li> </ol>			
		<ol> <li>Nettoyer régulièrement le réflecteur avec un chiffon en microfibres légèrement humide.</li> </ol>			
		<ol> <li>Vérifier la position du réflecteur. Si néces- saire, corriger la position du réflecteur ou remplacer le pied-de-biche.</li> </ol>			
		<ol> <li>Vérifier l'état d'usure du plastique sur l'envers du pied-de-biche. Si nécessaire, rem- placer le pied-de-biche.</li> </ol>			
		5. Nettoyer la griffe d'entraînement.			
		6. Contacter le commerce spécialisé BERNINA.			
#1002	La touche Position d'aiguille en haut/en bas coince ou est défectueuse.	<ol> <li>S'assurer que la touche se déplace librement.</li> <li>Si l'erreur réapparaît, contactez un commerce spécialisé BERNINA.</li> </ol>			
#1003	La touche Marche/Arrêt coince ou est défectueuse.	<ol> <li>S'assurer que la touche se déplace librement.</li> <li>Si l'erreur réapparaît, contactez un commerce spécialisé BERNINA.</li> </ol>			
#1004	La cause exacte de l'erreur ne	1. Redémarrer la machine.			
#1005	peut pas être déterminée.	2. Si l'erreur réapparaît, contactez un com-			
#1010		merce spécialisé BERNINA.			

# 11 Stockage et élimination

### 11.1 Stocker la machine

BERNINA recommande de ranger la machine dans son emballage d'origine. Si la machine est rangée dans une pièce froide, laisser celle-ci pendant 1 heure environ dans une pièce à température ambiante avant de l'utiliser.

- 1. Débrancher la machine et retirer la prise du réseau.
- 2. Nettoyer la machine.
- 3. Ne pas stocker la machine à l'extérieur.
- **4.** Protéger la machine des influences météorologiques.

### 11.2 Éliminer la machine

- 1. Effacer les données personnelles sur la machine.
- 2. Trier les composants en fonction des matériaux et les éliminer selon les lois et réglementations en vigueur.

# **12 Données techniques**

Désignation	Valeur	Unité
Vitesse maximale	900	points/minute
Système d'aiguille	130/705	
Dimensions sans support de bobine (l × p × h)	385 × 323 × 177 (15,2 × 12,7 × 7,0)	mm (pouce)
Poids de la machine	8,0 (17,6)	kg (lb)
Consommation électrique	100	W
Tension d'entrée	100 – 240 50/60	V Hz
Classe de protection (électrotechnique)		

sse de protection (electrotechnique)

#### Annexe

# 13 Motif de point

#### **13.1 Points utilitaires** И |-| И $\sim$ $\geq$ $\sim$ $\stackrel{\scriptstyle >}{\scriptstyle <}$ $\bigotimes$ $\overline{M}$ $\Big]$ WWWWW NMM www Z $\geq$ MM} 鱻

### 13.2 Points décoratifs

Natur	е												
101 K3 K3	102 နို	103	104 (3 (3	106 \$	107	108	109	110	111	112	113	114	115
116	117	119	122	123 Ж	125	136	137	138 P	145	150 			
Points	s de cr	oix											
301 ×	302 X	303	304	305 **	306 * *	307 <del>- K</del>	308 ***	309	312 ×				
Satin													
401	402	405	406	407	408	409 <b>(†</b>	410 K	413	414	415	416	417	425

# 13 Motif de point

Géom	étriqu	е											
601	602	603 ++	604 ※ ※	605 *	606	607 Ç	608	609	610	611	612 5	613 5 5	614
615	616	652	653 ※	656 ©	657								
Brode	ries bl	anche	5										
701	702		704 NyyMNyyM		706 	707 IIII	708	709 لم	710 در ^{برب}	711 米 米	712	713	721
722 ••••	723 	724	725 	726	729								
Enfan	t												
901	902 ph	903	904	905	906	907	908	909	910 9	911 8	912	913 伊 伊	914
915 	916 P	917	919	920 	921								
13.3	Bout	tonni	ères										
51	52	53	54	56 <b>J</b>	59	60 	61	62 ()					
13.4	Poin	ts qu	ilt										
1301	1302	1303	1304	<u>6/Inch</u> <u></u> 2.4/cm	8/Inch 3.2/cm 900	130/Inch 4/cm	1308  look	1309	1310	1311 E		1313 	1314 #
1 7 1 7													

### А

Activer/désactiver	
Lampe de couture	32
Machine	18
Actualiser le logiciel	50
Actualiser le micrologiciel	50
Affichage	
Aiguille	35
Arrêt de l'aiguille en haut/en bas	34
Griffe d'entraînement en haut/en bas	35
Pied-de-biche	35
Plaque à aiguille	35
Aide	17
Aide rapide	17
Aiguille	
Affichage	35
Changer	24
Épaisseur	21
Monter	24
Réglage	35
Sélectionner	24
Aiguille/fil	
Rapport	21
Alphabets	39
Couture	35
Arrêt de l'aiguille	
Affichage	34
En haut/en bas	25
Régler	34

### В

Barre d'outils	
Gestionnaire des données	35
Barre de navigation	
Sélection de point	35
Boutonnières	39
Modifier	43
Butée guide-lisières	
Déplacer	19
Monter	19
Régler	19

### С

Calibrer le pied pour boutonnière	50
canette	
Embobiner	28
Caractéristiques techniques	61
Changer	
Aiguille	24
Pied-de-biche	30
Plaque à aiguille	20
Charger	
Combinaison de motifs de point	48
Motif de point 41,	46
Plaque à aiguille Charger Combinaison de motifs de point	20 48 46

Motifs de points enregistrés	35
Motifs de points personneis	35
Combinaison à la position du sursour	13
Modifier	٨7
Combinaison de motifs de point	-,
Charger	48
Inverser	47
Modifier	47
Points d'arrêt	48
Supprimer	48
Combinaison de motifs de point	
Enregistrer	48
Combiner	
Motif de point	46
Compteur de points	42
Utiliser	42
Connecter	
Pédale	18
Conseiller	17
Coordonnées du revendeur	32
Cordon secteur	18
Corriger l'équilibrage	42
Couleur	~~
Regler le schema de couleurs	32
Touche	1 2
Crochet	١Z
Huiler	52
Nattovar	52
Nettoyer	52

### D

Dépannage	55
Données	
Enregistrer	50

### Ε

Écran	
Nettoyer	52
Réglage du fond d'écran	32
Écran Couture	34
Éléments de commande	12
Éliminer la machine	60
Enfilage	
Aiguille simple	25
Enfile-aiguille	25
Enfiler	
Aiguille jumelée	27
Aiguille triple	27
Fil de canette	
Enfiler une aiguille jumelée	27
Enfiler une aiguille triple	27
Enregistrer	
Combinaison de motifs de point	48
Données personnelles	50

Motif de point	46
Épaisseur	
Aiguille	21
Explication des symboles	. 8

### F

Fichier journal	54
Fil de canette	28
Enfiler	29
Fil supérieur	
Enfiler	25
Enfiler une aiguille jumelée	27
Enfiler une aiguille simple	25
Enfiler une aiguille triple	27
Fin du motif	
Touche	13

### G

Gestionnaire des données	
Barre d'accès rapide au mode de couture	35
Motifs de point	35
Griffe d'entraînement	32
Nettoyer	52
Griffe d'entraînement en haut/en bas	
Affichage	35
Régler	35

### I

Informations de maintenance	52
Interrupteur principal	18
Inverser	
Combinaison de motifs de point	47
Inverser gauche/droite	
Combinaisons de motifs de points	47
Inverser haut/bas	
Combinaisons de motifs de points	47

### L

. 32
. 32
I, 41
. 35
. 20
. 20
. 20
. 20
. 34

### Μ

Machine	
Activer/désactiver	18
Marche/Arrêt	
Touche	12
Messages d'erreur	58
Mode combiné	46
Modifier	
Boutonnières	43
Combinaison de motifs de point	47
Motif de point	42
Programme de reprisage	45
Modifier\	
Combinaison à la position du curseur	47
Montage	
Semelle du pied-de-biche	30
Monter	
Aiguille	24
Butée guide-lisières	19
Levier de genou	20
Pied-de-biche	30
Plaque à aiguille	20
Motif de point	
Charger 41	46
Combiner	46
Compteur de points	42
Corriger l'équilibrage	42
Enregistrer	46
Mode combiné	46
Modifier	42
Renverser	42
Répétition de motif 42 4	47
Sélectionner	41
Supprimer	46
Motif de point d'une combinaison de motifs de points	ς
Inverser gauche/droite	2 47
Inverser baut/bas	47
Motifs de point	.,
Combiner	46
Gestionnaire des données	35
Motifs de points	
Dans le dossier personnel	35
Motifs de points enregistrés	
Dans le dossier personnel	35
Motifs de points personnels	35
Mouvements des doiats	15

### Ν

Nettoyer	
Écran	52
Griffe d'entraînement	52
Note d'aiguille	24

Р	
Page d'accueil	16
Pédale	18
Connecter	18
Abaisser, avec le levier de genou	20
Affichage	35
Changer	30
Monter	30
Relever, avec le levier de genou	20
Vue d'ensemble	31
Plaque à aiguille	20
Affichage	35
Changer	20
Monter	20
Réglage	35
Sélectionner	24
Points d'arrêt Combinaison de motifs de point Touche	48 12
Points décoratifs	35 , 38 40
Points utilitaires	, 36 25 13 25 13
Couture	18
Prescriptions de sécurité	4
Pression du pied-de-biche Régler Programme de reprisage	31
Modifier	45
Protection de l'environnement	7

### R

Rapport	
Aiguille/fil	21
Récapitulatif des aiguilles	22
Réglage	
Aiguille	35
Fond d'écran	32
Plaque à aiguille	35
Réglages de couture	
Réinitialiser	50
Régler	
Arrêt de l'aiguille en haut/en bas	34
Butée guide-lisières	19
Couleurs de l'écran	32
Griffe d'entraînement en haut/en bas	35
Langue	32
Largeur de point 34,	41
Longueur de point 34,	41

Pression du pied-de-biche	31
Tension du fil supérieur, couture	32
Texte d'accueil	32
Vitesse de couture	33
Régler la longueur de point	Δ1
Régulateur de vitesse	12
Péinitialiser	12
Reinitialisei	
Réglages 13,	50
Réglages de couture	50
Réinitialiser les réglages	50
Remplacement	
Semelle du pied-de-biche	30
Renverser	
Motif de point	42
Répétition de motif 42,	47

### S

Sélection de point	
Barre de navigation	35
Sélectionner	
Aiguille	24
Alphabets	35
Boutonnières	35
Lettres	35
Motif de point	41
Motifs de points enregistrés	35
Motifs de points personnels	35
Plague à aiguille	24
Points de quilt	35
Points décoratifs	35
Points utilitaires	35
Semelle du pied-de-biche	
Montage	30
Remplacement	30
Ses propres motifs de point	
Supprimer	50
Soulever/abaisser la griffe d'entraînement	32
Stockage de la machine	60
Supprimer	
Combinaison de motifs de point	48
Motif de point	46
Motifs de point dans les fonctions de modification	I
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	47
Motifs de point dans une combinaison de motifs c	le
point	47
Ses propres motifs de point	50

#### Т

Table rallonge	19	
Techniques de couture	49	
Tension du fil supérieur		
Régler, couture	32	
Touche		
Couture en marche arrière	12	
Fin du motif	13	

Marche/Arrêt	12
Points d'arrêt	12
Position de l'aiguille à gauche/à droite	13
Position de l'aiguille en haut/en bas	13
touches de fonction	12
Tutoriel	17

### U

Itilisation du logiciel	
Mouvements des doigts 1	5
5	
V	

Vitesse de couture	12
Régler	33
Vue d'ensemble	
Pied-de-biche	31





BERNINA recommande les fils de la marque

